

Návod k obsluze
Media System Touch
Media System Colour

Ateca
Arona
Ibiza

SEAT

O této příručce

Tento dokument obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování pro zacházení s Vaším autorádiem. Další důležité informace, potřebné pro bezpečnost řidiče i jeho spolujezdců, jsou uvedené i v jiných návodech k obsluze Vaší palubní literatury.

Zajistěte, aby kompletní palubní literatura byla stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáváte.

V této příručce je popisováno **vybavení vozidla** v době tiskové uzávěrky. Některé prvky výbavy mohou být zavedeny později nebo budou k dispozici jen na určitých trzích.

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné informace.

Barva displeje a zobrazované informace mohou být vždy podle modelu vozidla rozdílné.

Směrové údaje se vztahují ke směru jízdy, pokud není uvedeno jinak.

Audiovizuální materiál by měl uživateli sloužit pouze k lepšímu porozumění některým funkcím automobilu. Neslouží jako náhrada Návodu k obsluze. Pro získání úplných informací nebo výstrah vždy sáhněte po Návodu k obsluze.

* **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné obchodní značky** jsou označené prostřednictvím ®. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat.

>> Označuje pokračování odstavce na další stránce.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

UPOZORNĚNÍ

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.

Životní prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí.

Poznámka

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Obecný přehled 4
Přehled přístroje (platí pro: ARONA, IBIZA) 4
Přehled přístroje (platí pro: ATECA) 5
Hlavní menu 6

Úvod 8
Základní informace k ovládání 8

Rádio 13
Provoz rádia 13

Média 21
Režim médií 21

Režim telefonu* 29
Úvod do systému ovládání telefonu 29
Popis systému ovládání telefonu 32

Menu Vozidlo 40
Úvod do ovládání menu Vozidlo 40
Spotřebiče 40
Jízdní data 40
Ecotrainer* 41
Stav vozidla 42
Pneumatiky 42


Full Link* 43
Popis technologie Full Link 43

Nastavení 52
Nastavení menu a systému 52
Nastavení zvuku a hlasitosti 52

Věcný rejstřík 55

Obecný přehled


Přehled přístroje (platí pro: ARONA, IBIZA)



Obr. 1 Přehled ovládacích prvků (tato konfigurace závisí na aktuální verzi).

1 ››› strana 13
2 ››› strana 10
3 ››› strana 29
4 ››› strana 21
5 ››› strana 52
6 ››› strana 40
7 ››› strana 52
8 ››› strana 9
9 ››› strana 25
10 ››› strana 9


Přehled přístroje (platí pro: ATECA)



Obr. 2 Přehled ovládacích prvků (tato konfigurace závisí na aktuální verzi).

(1) ››› strana 13
(2) ››› strana 10
(3) ››› strana 29
(4) ››› strana 21
(5) ››› strana 52
(6) ››› strana 40
(7) ››› strana 52
(8) ››› strana 9
(9) ››› strana 25
(10) ››› strana 9

Hlavní menu



Obr. 3 Souhrn menu

Obecný přehled

Rádio ››› strana 13	Hlavní menu RADIO ››› **strana 13** Rádiový datový systém RDS ››› **strana 14** Digitální rádiový provoz ››› **strana 14** Tlačítka Memory ››› **strana 16**	Výběr stanice, nastavení a uložení do paměti ››› **strana 17** Automatické prohledávání ukázek SCAN ››› **strana 18** Dopravní zpravodajství TP ››› **strana 18** Nastavení ››› **strana 18**
Media ››› strana 21	Mediální zdroje a soubory audio ››› **strana 21** Pořadí přehrávání ››› **strana 22** Změna mediálního zdroje ››› **strana 23** Paměťová karta ››› **strana 25** Externí přehrávač s Bluetooth® ››› **strana 27**	Změna titulu ››› **strana 24** Změna titulu ››› **strana 24** Nastavení ››› **strana 28** USB/AUX-IN ››› **strana 26**, ››› **strana 28**
Full Link ››› strana 43	Předpoklady ››› **strana 45** Aktivace pro Full Link ››› **strana 46** Propojení přenosných zařízení ››› **strana 47** MirrorLink® ››› **strana 48**	Apple CarPlay™ ››› **strana 49** Android Auto™ ››› **strana 49** Časté dotazy ››› **strana 51**
Klimatizace[a]	››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Klimatizace**	
Telefon ››› strana 29	Připojení ››› **strana 30** Bluetooth® ››› **strana 30** Funkční tlačítka ››› **strana 32** Aktivní volání ››› **strana 32**	Zadání čísla ››› **strana 34** Telefonní seznam ››› **strana 35** Seznam hovorů ››› **strana 36** Nastavení ››› **strana 37**
Vozidlo ››› strana 40	Cesta ››› **strana 40** Stav ››› **strana 42**	Pneumatiky ››› **strana 42** Spotřebič ››› **strana 40**
Zvuk ››› strana 52	Nastavení zvuku a hlasitosti ››› **strana 52**	
Systém ››› strana 52	Obrazovka Jazyk Čas a datum	Jednotky Tovární nastavení

[a] Platí pro model: ATECA

Úvod

Základní informace k ovládání

Bezpečnostní upozornění

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Rádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

⚠ POZOR

- S různými funkcemi rádia se seznamte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Hlasitost nastavte tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Rádio nastavujte při stojícím vozidle nebo o to požádejte spolujezdce.

⚠ POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Ovládání informačního systému za jízdy může vést k odvádění pozornosti od dění na silnici.

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- Nastavení příliš velké hlasitosti může poškodit sluch. To platí i tehdy, pokud je sluch vystaven i krátkodobé vysoké hlasitosti.

⚠ POZOR

Při výměně nebo připojení zdroje audio může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.

- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost ››› strana 9.

⚠ POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

⚠ POZOR

Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.

- Položte tyto kabely tak, aby řidiče nerušily.

⚠ POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Externí přístroje nikdy neumisťujte nebo neupevňujte na dveřích, předním skle, nad nebo v blízkosti oblasti na volantu, označené nápisem „AIRBAG“, na přístrojové desce, na opěradlech sedadel nebo mezi těmito místy a mezi samotné cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.

⚠ POZOR

Loketní opěrka může ovlivnit pohyblivost ramene řidiče a zavinit tak nehody a těžká poranění.

- Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.

Poznámka

- Nesprávné zavedení datového nosiče nebo zavedení nevhodného datového nosiče může zařízení poškodit.
- Ujistěte se, že je paměťová karta zasunuta ve správné poloze ››› strana 25
- Silné stlačení může poškodit blokování šachty paměťových karet.
- Používejte pouze vhodné paměťové karty.

- **Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.**
- **Zařízení lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stiskem (ťuknutím) dotykové obrazovky.**
- **Je možné, že ne všechny funkce a funkční tlačítka jsou k dispozici, protože software zařízení odpovídá zvláštnostem jednotlivých značek. Skutečnost, že na obrazovce může chybět některé funkční tlačítko, není závadou zařízení.**
- **V důsledku pro danou zemi platných specifických legislativních požadavků mohou být od určité rychlosti některé funkce na obrazovce již nevolitelné.**
- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **V některých zemích mohou existovat omezení pro použití zařízení Bluetooth. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.**
- **U některých vozidel s kontrolou parkovací vzdálenosti se při zařazené zpátečce hlasitost aktuálního zdroje audio automaticky sníží.**
- **Pokud je volant vybaven tlačítkem na aktivaci hlasového ovládání, nemůže se tato funkce provádět ve spojení s tímto modelem rádia a je tedy neaktivní.**

Otočné ovladače a tlačítka

Otočné ovladače

Levý otočný ovladač **›››** **obr. 1** (8), **›››** **obr. 2** (8) se označuje jako ovladač hlasitosti ⏻ nebo zapínací a vypínací tlačítko.

Pravý otočný ovladač **›››** **obr. 1** (10), **›››** **obr. 2** (10) se označuje jako nastavovací ovladač.

Tlačítka infotainmentu

Tlačítka přístroje jsou v tomto návodu k obsluze popisována slovem „tlačítko infotainmentu“ a jejich funkce je zobrazována v obdélníčku (například: Tlačítko infotainmentu MEDIA).

Tlačítka infotainmentu se ovládají *stisknutím*, resp. přidržením ve stisknutém stavu.

Zapnutí a vypnutí

Pro ruční zapnutí nebo vypnutí systému infotainmentu stiskněte krátce otočný a tlačný ovladač ⏻ **›››** **obr. 1** (8), **›››** **obr. 2** (8).

Po zapnutí se systém spustí. Přehraje se naposledy nastavený zdroj audio s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud není překročena přednastavená maximální hlasitost **›››** **strana 52**.

Při vytažení klíče zapalování nebo při stisknutí zapínacího tlačítka (vždy podle vybavení a vozidla) se přístroj automaticky vypne. Pokud se zařízení při vypnutém motoru znovu zapne, asi po 30 minutách se automaticky vypne (zpožděné vypnutí).

Poznámka

- **Zařízení je spojeno s daným vozidlem. V jiném vozidle nemůže být použit.**
- **Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, musí se před zapnutím zařízení zapnout zapalování.**

Změna základní hlasitosti

Funkce	Použití
Zvýšení hlasitosti.	Otočte ovladačem hlasitosti ⏻ ve směru hodinových ručiček nebo levým kolečkem multifunkčního volantu směrem nahoru **›››** **sešit Návod k obsluze**.
Snížení hlasitosti.	Otočte ovladačem hlasitosti ⏻ proti směru hodinových ručiček nebo otočte kolečkem multifunkčního volantu směrem dolů.

Změna hlasitosti se zobrazuje na obrazovce pomocí lišty.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena **›››** **strana 52**. »

Ztlumení hlasitosti zařízení

- Otáčejte regulátorem hlasitosti ⏻ proti směru pohybu hodinových ručiček, až k zobrazení 🔇.
- **NEBO:** Stiskněte funkční tlačítko MUTE ››› obr. 5[1].

Během ztlumení hlasitosti přístroje se provoz aktivního mediálního zdroje přeruší. Objeví se hlášení 🔇.


Poznámka

Jestliže se základní hlasitost pro nějaký externí zdroj silně zvýší, před přepnutím na jiný zdroj audio se základní hlasitost sníží.

Ovládání funkčních tlačítek na obrazovce



Obr. 4 Náhled možných funkčních tlačítek



Obr. 5 Náhled možných funkčních tlačítek

Systém infotainmentu je vybaven dotykovou obrazovkou.

Aktivní oblasti obrazovky, pod nimiž se skrývá nějaká funkce, nesou označení „funkční tlačítka“ a ovládají se prostřednictvím *ťuknutí* nebo *přidržením stisknutí*.

Funkční tlačítka jsou v návodu znázorňována prostřednictvím slova „funkční tlačítko“ a symbolu tlačítka v obdélníkovém políčku.

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V titulní řádce submenu se zobrazuje aktuálně zvolené menu ››› obr. 4 Ⓐ.

Funkční tlačítka, která jsou deaktivována (jsou šedá), nemohou být aktuálně zvolena.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

	Manipulace a účinek
Ⓐ	V titulním řádku se zobrazují aktuálně zvolené menu a popřípadě další funkční tlačítka ››› obr. 4.
Ⓑ	Krátce stiskněte (ťukněte na) pro otevření dodatečného menu ››› obr. 4.
Ⓒ	Táhněte posuvník lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst ››› obr. 4.

[1] Podle vybavení

	Manipulace a účinek
Ⓓ	Táhněte kurzor lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom opíráte prsty. NEBO: Stiskněte (ťuknete na) na požadované místo na obrazovce a kurzor se pohybuje na tuto pozici ››› obr. 5.
ZPĚT ⮌	Krátkým stisknutím (ťuknutím na) submenu se vrátíte krokově k hlavnímu menu nebo zrušíte zadané změny.
▽	Lehkým stisknutím (ťuknutím na) se otevře okno Pop-Up s možnostmi dodatečných nastavení. Pro zavření krátce stiskněte (ťuknete) mimo dodatečné okno nebo zvolte nějakou možnost.
☑ / ☐	Aktivace/deaktivace funkce. Některé funkce nebo upozornění se objeví s kontrolním boxem nebo checkboxem a jsou aktivovány nebo deaktivovány lehkým dotykem (ťuknutím).
OK	Krátkým stisknutím (ťuknutím) zadaná data potvrdíte nebo zvolíte.
×	Krátkým stisknutím (ťuknutím) zavřete dodatečné okno nebo zadávací obrazovku pro data.
+ / –	Krátkým stisknutím (ťuknutím) změníte krokově nastavení.
NASTAVENÍ	Pro aktivaci nastavení menu a systému.
MENU	Dále k volbě menu.

Aktivace záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech



Obr. 6 Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Seznamy záznamů jsou voleny a aktivovány nastavovacím tlačítkem nebo přímým stiskem (ťuknutím) na obrazovku.

- *Otočením* nastavovacího tlačítka se hledá element seznamu: postupně se zobrazují orámovaně všechny záznamy seznamu tak, až je nalezen požadovaný záznam.
- *Stiskněte* nastavovací ovladač pro aktivaci zvoleného záznamu seznamu.

Posouvání seznamu

Obsahuje-li seznam více prvků, než se zobrazuje na obrazovce, zobrazí se vpravo posouvací lišta ››› obr. 4 Ⓒ.

- *Procházení lišty po řádkách:* Otočte nastavovací tlačítko.
- *Rychlé procházení dlouhých seznamů:* Položte prst na zobrazení posuvné značky a bez jeho sejmutí pohybujte značkou dolů přes obrazovku. Po dosažení požadované polohy zvedněte prst z obrazovky.


Dodatečná zobrazení a volby náhledu

Zobrazení na obrazovce se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na hlavních obrazovkách se zobrazuje aktuální čas a vnější teplota.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému infotainmentu.

Asistent pro první konfiguraci



Obr. 7 Asistent pro první konfiguraci

Asistent pro první konfiguraci Vám pomůže při nastavování systému infotainmentu při Vašem prvním přístupu k němu.

Pokud jste nenastavili všechny parametry nebo nestiskli funkční tlačítko, objeví se pokaždé po zapnutí systému infotainmentu zobrazení obrazovky pro první konfiguraci ››› obr. 7 **NIKDY VÍCE**.

Funkční tlačítko: Funkce	
ZAVŘÍT	Zavře konfiguračního asistenta a zobrazí hlavní menu nebo poslední aktivní režim systému infotainmentu. Při příštím zapnutí systému se konfigurační asistent opět spustí.

Funkční tlačítko: Funkce	
NIKDY	Deaktivuje možnost konfigurace systému infotainmentu. Má-li se provést první konfigurace systému, je třeba vyvolat **Nastavení systému** a zvolit položku **Konfigurační asistent**.
SPUŠTĚNÍ	Spustí se konfigurační asistent.
Ⓐ	Stisknutím nastavíte datum a aktuální čas.
Ⓑ	Stisknutím vyhledáte a uložíte do paměti rozhlasovou stanici s aktuálně nejlepším příjmem.
Ⓒ	Stisknutím propojíte svůj mobilní telefon se systémem infotainmentu.
ZPĚT **DÁLE**	Přechod k předchozímu nebo dalšímu konfigurovatelnému parametru. Když byl nějaký parametr nakonfigurován, je možné se na něj opět dostat pouze přes hlavní menu, nikoliv přes tlačítka **Zpět/Dále**. Když se nějaký parametr konfiguruje, objeví se nad ním háček ☑.
UKONČIT	Stiskněte po provedení jednoho nebo více nastavení k ukončení konfigurace v hlavním menu asistenta. Pokud ještě nebyly nastaveny všechny parametry, spustí se při příštím zapnutí systému infotainmentu asistent pro první konfiguraci.

Rádio

Provoz rádia

Úvod

Poznámka

- **Parkovací budovy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit.**
- **Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.**
- **Frekvenční rozsahy AM a DAB jsou dostupné v závislosti na zemi, resp. na výbavě.**
- **Rádiové vysílače (rozhlasové stanice) odpovídají za vysílaný obsah.**

Hlavní menu RADIO



Obr. 8 Hlavní menu RADIO.



Obr. 9 Seznam vysílačů (rozhlasových stanic).

Stiskněte tlačítko infotainmentu RADIO pro otevření hlavního menu *Radio* ››› **obr. 8**.

Nabídka funkcí v hlavním menu Radio

Funkční tlačítko: Funkce	
PÁSMO	Umožňuje volbu frekvenčního rozsahu a úložného místa v paměti.
VYSÍLAČ	Otevře seznam aktuálně dostupných rozhlasových vysílačů ››› **obr. 9**.
RUČNĚ	Umožňuje ruční volbu frekvence.
NASTAVENÍ	Otevře nastavovací menu aktivního frekvenčního pásma.
INFO	Umožní viditelnost radiotextu zvoleného vysílače (rozhlasové stanice).
⏮ nebo ⏭	Předchozí vysílač (rozhlasová stanice) / další uložený vysílač (nebo dostupný vysílač). Nastavení pomocí tlačítek se šipkou prostřednictvím menu Nastavení (FM, AM, DAB).
SCAN	Ukončí automatické vyhledávání vysílačů (zobrazí se pouze při provedené funkci).
1 až **15**	Tlačítka předvolby vysílačů.

Funkční tlačítka menu Seznam vysílačů

Funkční tlačítko: Funkce	
FILTR:	Používá filtr zvoleného typu vysílače ››› **obr. 10**.
Aktualizace	Aktualizuje seznam vysílačů (AM/DAB).
ZPĚT	Zpět na hlavní menu Radio

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
RDS	Rádiový datový systém RDS je deaktivován.
TP	Dopravní zpravodajství se může přijímat.
TP	Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravním hlášením nemůže být přijímán.
AF off	Sledování alternativních frekvencí vysílačů je deaktivované.
☆	Rozhlasová stanice je uložena na tlačítku předvolby rozhlasových stanic.

Rádiový datový systém RDS (frekvenční rozsah FM)



Obr. 10 Filtr (PTY - programm type).

RDS (Radio Data System) nebo také rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu stanice, automatické sledování stanice (AF - alternate frequency), textová sdělení, přenášená rádiovou stanicí (radiotext **›››** obr. 8), dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY - programm type).

Dle země a přístroje lze RDS v menu Nastavení FM deaktivovat **›››** strana 18.

Zásadně platí, že bez RDS **žádný rádiový datový systém neexistuje.**

Název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je RDS k dispozici, lze v hlavním menu *RADIO* a v **`seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)`** **FM** vidět názvy vysílačů, které touto službou disponují.

Vysílače (rozhlasové stanice) v pásmu FM vysílají na různých regionálních frekvencích přechodně nebo trvale pod jedním názvem (například Radio 3) jiné obsahy **›››** obr. 8.

Během jízdy mění automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) nastavenou frekvenci vysílače na frekvenci s nejlepším příjmem. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) mohou být pomocí nastavení FM navzájem konfigurovány **›››** strana 18.

Určení názvů stanic

Ve více případech je název vysílače (rozhlasové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text lze zablokovat/vypnout tím, že na 3 sekund stisknete název stanice. Objeví se/zmizí tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače (rozhlasové stanice).

Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) s funkcí RDS přenášejí navíc textové informace – takzvaný radiotext. Funkčním tlačítkem **`INFO`** se mohou zobrazit textové informace radiotextu.

Filtr podle typu vysílače (rozhlasové stanice) (PTY)

Při zapnutém RDS poskytují vysílače (rozhlasové stanice) informace o obsahu vysílané relace (zprávy, hudba, kultura atd.). Jak je vidět na obrázku **›››** obr. 10, lze vysílače (rozhlasové stanice) podle vysílaného obsahu filtrovat.

Poznámka

• V důsledku jejich infrastruktury je funkce RDS v některých zemích omezena a dopravní hlášení (TP), automatické sledování vysílače (AF) a typ vysílače (PTY) možná nebudou dostupné. Tlačítko TP nemá v těchto zemích žádnou funkci.

Provoz digitálního rádia (DAB, DAB+ a Audio DMB)*



Obr. 11 Hlavní menu RADIO DAB.

Rádiový přijímač DAB podporuje standardy DAB a DAB+ a Audio DMB.

Digitální rádio je v Evropě přenášeno na frekvencích pásma Band III (174 MHz až 240 MHz).

Frekvence obou oblastí se označují jako „**kanály**“ a náleží jim příslušné označení (například **12 A**).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

Spuštění provozu rádia DAB

V hlavním menu *RADIO* stiskněte funkční tlačítko **›››** **obr. 11** PÁSMO a zvolte DAB.

Přehrává se naposledy nastavený vysílač (rozhlasová stanice) DAB, jestliže jej lze v daném místě ještě přijímat.

V horní linii obrazovky se zobrazí aktuálně přijímaný vysílač (rozhlasová stanice). Přehled zvolených vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazuje dole **›››** **obr. 11**.

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) DAB

Některé vysílače (rozhlasové stanice) nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) jsou voleny přesně stejně jako konvenční vysílače DAB. Přesto jsou v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) odlišené prostřednictvím symbolu **2nd**.

V hlavním menu DAB se dodatečný název vysílače (rozhlasové stanice) zobrazuje vedle symbolu ▷, který je nastavený.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

Z hlavního menu	Stiskněte název hlavního vysílače (rozhlasové stanice)
	Stiskněte hlavní paměťové tlačítko
Ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) ze seznamu

Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice)

V současné době není rádio DAB **ve všech místech k dispozici**. V režimu Radio se DAB zobrazuje v oblastech bez pokrytí DAB.

Pokud pak nemůže být poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) DAB již přijímán (např. DAB není k dispozici), zkouší systém infotainmentu tento vysílač (rozhlasovou stanici) opět najít a nastavit v různých frekvenčních pásmech FM. Nemůže-li být vysílač (rozhlasová stanice) nalezen, vypne se zvuk rádia. Při automatickém sledování vysílače mohou být v **Nastaveních DAB** aktivovány následující druhy provozu.

- **DAB - Sledování programu DAB**: Rádio zkouší nalézt stejný vysílač na alternativní frekvenci DAB. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, aby oba vysílače DAB vysílaly stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, s kterým jiným vysílačem DAB vysílač DAB koresponduje.
- **Automatické přepnutí DAB - FM**: Rádio se pokusí opět najít vysílač ve frekvenčním pásmu FM. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, kterému vysílači FM odpovídá vysílač DAB. Pokud byl příslušný vysílač (rozhlasová stanice) FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače **FM**. Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanici) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB a označení **FM** zmizí.

Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) přenášejí navíc textové informace – takzvaný radiotext. Funkčním tlačítkem **INFO** se mohou zobrazit textové informace radiotextu.

Změna rozhlasového pásma



Obr. 12 Hlavní menu RADIO.



Obr. 13 Dostupná rozhlasová pásma (vždy podle verze a země)

V hlavním menu *RADIO* mohou být na očíslovaných funkčních tlačítkách uloženy vysílače aktuálně zvolené frekvenční oblasti. Tato funkční tlačítka se označují jako „tlačítka předvolby stanic“.

Funkce tlačítek předvolby stanic	
Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítkem předvolby stanic	Stiskněte tlačítko předvolby stanice požadovaného vysílače. Uložené vysílače mohou být pak pouze poslouchány přes jejich tlačítko předvolby, když mají dobrý příjem na momentálním stanovišti.
Změna paměťového pásma	Jeďte prstem zprava doleva nebo obráceně přes displej. Tlačítka předvolby stanic se zobrazují ve třech paměťových pásmech.
Uložení vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka předvolby stanic	Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti **››› tab. na straně 17**.

Ukládání log vysílačů (rozhlasových stanic)

Ruční ukládání

Loga vysílačů (rozhlasových stanic) mohou být importována z vhodného datového nosiče (například z paměťové karty nebo z paměti s přípojem USB)

- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení a potom Loga vysílačů.
- Stiskněte tlačítko předvolby vysílačů (rozhlasových stanic), na které byste chtěli uložit logo vysílače.
- Zvolte zdroj, na kterém bylo logo uloženo (například SD-karta). Doporučuje se uložit loga v kořenovém adresáři paměti.
- Zvolte logo vysílače (rozhlasové stanice). Systém nepodporuje všechny loga. Popřípadě se objeví výstražná informace[1].
- Opakujte postup pro další přiřazení log. Stiskněte tlačítko infotainmentu RADIO pro návrat do hlavního menu pro rádio.
- Má-li se změnit logo některého paměťového tlačítka, kterému je již nějaké paměťové logo přidělené, je nutné předem logo tohoto paměťového tlačítka smazat.

Poznámka

Logo lze některému vysílači přiřadit pouze tehdy, bylo-li zvoleno z nějakého externího paměťového média (SD-karta/USB).

[1] Podporované formáty: jpg a png. Maximální rozlišení: 400x240.

Volba, nastavení a uložení vysílače

Volba vysílače (rozhlasové stanice)

Volba vysílače pomocí tlačítek se šipkou	Stiskněte funkční tlačítko ⏮ nebo ⏭. Podle nastavení tlačítek se šipkou se přechází mezi uloženými, resp. nastavitelnými vysílači (rozhlasovými stanicemi). Nastavení tlačítek se šipkou pomocí menu **Nastavení (FM, AM a DAB)** ››› strana 18.
Volba vysílače (rozhlasové stanice) ze seznamu vysílačů	Stiskněte funkční tlačítko Vysílač, aby se otevřel seznam vysílačů. Vyberte ze seznamu požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) a stiskněte jej. Stiskněte funkční tlačítko ZPĚT ⮌ pro návrat k předchozí obrazovce.
Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Seznamy vysílačů ve frekvenčním pásmu FM se automaticky aktualizují. Pro aktualizaci seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) ťukněte ve frekvenčním pásmu AM a DAB na funkční tlačítko Aktualizovat.

Ruční nastavení frekvence vysílače (rozhlasové stanice)

Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma	Krátce stiskněte funkční tlačítko Ručně.

Ruční nastavení frekvence vysílače (rozhlasové stanice)

Postupná změna frekvence	Stiskněte tlačítka + nebo − vpravo a vlevo od frekvenčního pásma. **NEBO:** Otočte nastavovacím ovladačem.
Rychlé prohlédnutí frekvenčního pásma	Držte prst stisknutý na posuvném regulátoru ve frekvenčním pásmu a posunujte tahem posuvný regulátor.
Potlačení zobrazení frekvenčního pásma	Stiskněte krátce tlačítko Ručně.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice)

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) s probíhajícím hlášením	*Přidržte stisknuté* požadované paměťové tlačítko ››› obr. 8, dokud nezazní zvukový signál.
	Tím je nastavený vysílač (rozhlasová stanice) uložen na toto tlačítko předvolby stanice.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice)

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Stiskněte funkční tlačítko VYSÍLAČE ››› obr. 8, aby se otevřel seznam vysílačů.
	Vysílače (rozhlasové stanice), které jsou již uložené na paměťovém tlačítku předvolby, jsou označeny v seznamu vysílačů symbolem ☆ ››› obr. 9.
	Zvolte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) a na obrazovce je *přidržte stisknuté*. Otevře se nové okno pro uložení vysílače na paměťové tlačítko.
	Stiskněte tlačítko předvolby stanic, na které se má vysílač (rozhlasová stanice) uložit.
	Zazní signální tón a vysílač (rozhlasová stanice) se tímto uloží na tlačítku předvolby. Zopakujte postup pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) ze seznamu vysílačů.
Mazání uložených vysílačů (rozhlasových stanic)	V menu **Nastavení FM, AM, DAB** lze mazat uložené vysílače jednotlivě nebo všechny dohromady.

Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN)

Při probíhajícím automatickém prohledávání vysílačů (rozhlasových stanic) jsou všechny dostupné vysílače aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy pět sekund.

Spuštění a zastavení automatiky přehrávání	
Spuštění automatického prohledávání	Krátce stiskněte (ťukněte na) nabídku funkce Nastavení a poté zvolte SCAN.
Ukončení automatického prohledávání	Krátce stiskněte (ťukněte na) funkční tlačítko SCAN pro ukončení automatického prohledávání ukázek u vysílače, který se právě poslouchá. **NEBO:** Krátce stiskněte (ťukněte na) nastavovací ovladač. Automatické prohledávání se ukončí také tehdy, když se ručně zvolí prostřednictvím paměťových tlačítek některý vysílač nebo se změní zobrazení na obrazovce.

Dopravní zpravodajství (TP)

Hlídání dopravního hlášení je možné pouze pomocí funkce TP, pokud je vysílač (rozhlasové stanice) dopravního hlášení přijímatelný. Vysílače s dopravními informacemi jsou v hlavním menu RADIO a v seznamu vysílačů označené symbolem **TP** ››› **obr. 8** a ››› **obr. 9**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (EON).

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V menu **Nastavení (FM, AM a DAB)** stiskněte funkční tlačítko Dopravní zpravodajství TP pro aktivaci ☑ nebo deaktivaci ☐ této funkce ››› **strana 18**.

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače

Dopravní hlášení jsou zařazována do aktuálního režimu audio.

V **pásmu FM** musí **nastavený** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci TP. Pokud aktuální vysílač (rozhlasová stanice) funkci TP **nepodporuje**, zobrazí se na levé straně obrazovky uprostřed symbol .

V pásmu **AM** nebo při provozu **Media** je v pozadí vždy automaticky nastaven vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství, pokud lze takový vysílač přijímat. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Upozornění na příchozí dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhajícím režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a rádio se popřípadě přepne na vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními.

Zastaví se provoz médií a hlasitost se příslušně přizpůsobí předběžným nastavením hlasitosti ››› **strana 52**.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

- Krátce stiskněte (ťukněte na) nabídku funkce Přerušení, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo. Funkce TP zůstává dále zapnuta.
- **NEBO:** Ťukněte na funkční tlačítko Deaktivovat pro ukončení aktuálního dopravního hlášení a trvalou deaktivaci funkce TP. Funkci lze znovu aktivovat v menu Nastavení.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Nastavení FM

- Stisknutím tlačítka infotainmentu **FM** zvolte frekvenční pásmo RADIO.
- Ťukněte na funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu **Nastavení FM**.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače zvoleného frekvenčního pásma vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají **››› strana 18**.
Režim vyhledávání: Určení nastavení tlačítek se šipkou ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).
Paměť: Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.
Vysílač (rozhlasová stanice): Tlačítky se šipkami jsou přepínány všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.
Řazení podle: Pro volbu způsobu uspořádání seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)[a].
Skupina: Uspořádaní podle skupin vysílačů (rozhlasových stanic).
Abecedně: Uspořádání v abecedním pořadí.
☑ Dopravní zpravodajství (TP) Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá **››› strana 18**[a].
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).
Rozšířená nastavení[a]:
☑ Rádiový datový systém (RDS)[a]: Rádiový datový systém (RDS) je aktivován **››› strana 14**. S deaktivovaným checkboxem ☐ nelze funkce rádiového systému dat volit. Funkční tlačítka závisející na RDS jsou potom deaktivovaná (šedá).

Funkční tlačítko: Funkce
☑ Alternativní frekvence (AF): Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) je aktivováno. Při deaktivovaném checkboxu zůstává potom ☐ funkční tlačítko RDS regionálně deaktivované (šedé).[a]
RDS regionálně: nastavení pro automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) pomocí RDS **››› strana 14**[a].
Pevně: Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) se shodným regionálním programem.
Automaticky: Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

[a] V závislosti na zemi a přístroji.

Setup AM

- Stisknutím tlačítka infotainmentu zvolte frekvenční pásmo **AM** RADIO.
- Ťukněte na funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu **Nastavení AM**.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače zvoleného frekvenčního pásma vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají **››› strana 18**.
☑ Dopravní zpravodajství (TP) Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá **››› strana 18**.

Funkční tlačítko: Funkce
Režim vyhledávání: Určení nastavení tlačítek se šipkou ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).
Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.
Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem dostupným vysílačům zvoleného frekvenčního pásma.
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

Nastavení DAB

- Stisknutím tlačítka infotainmentu **DAB** zvolte frekvenční pásmo RADIO.
- Ťukněte na funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu **Nastavení DAB**.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače zvoleného frekvenčního pásma vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají **››› strana 18**.
Režim vyhledávání: Určení nastavení tlačítek se šipkou ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).
Paměť: Prostřednictvím tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem **uloženým** vysílačům zvoleného frekvenčního pásma.

»

Funkční tlačítko: Funkce
Vysílač (rozhlasová stanice): Prostřednictvím tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem **dostupným** vysílačům zvoleného frekvenčního pásma.
NÁHLED: Pro volbu druhu náhledu seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) DAB.
Soubor (multiplex): Hierarchický seznam vysílač. a multiplexů v abecedním pořadí.
Vysílač (rozhlasová stanice): Všeobecný přehled vysílačů (rozhlasových stanic) v abecedním pořadí.
Dopravní zpravodajství (TP) Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá **››› strana 18**.
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).
Rozšířená nastavení: Nastavení služeb DAB.
☑ Dopravní hlášení DAB: Dopravní hlášení DAB se přehrávají naprosto stejně jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.
☑ Jiná upozornění DAB: Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.
☑ DAB - Sledování programu DAB: Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) ve frekvenčním pásmu DAB je aktivované.
☑ Automatické přepnutí DAB - FM: Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

Média

Režim médií

Úvod

Jako **mediální zdroje** jsou v následujícím textu označovány zdroje audio, které obsahují na různých datových nosičích (například CD, SD karty, externí přehrávače MP3 atd.) uložené soubory audio. Tyto soubory audio lze přehrávat prostřednictvím příslušných mechanik nebo vstupů audio systému infotainmentu (šachta pro paměťové karty, multimediální zdířka AUX-IN atd.).

Poznámka

- **Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC a patenty jsou zhotoveny v licenci institutu Fraunhofer Institut IIS.**
- **Tento produkt je chráněn ochrannými a autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej podobných technologií k těmto produktům je bez licence firmy Microsoft nebo jejích oprávněných poboček zakázán.**
- **Systém infotainmentu podporuje pouze pro audio kompatibilní soubory, které nejsou poškozené, jiné soubory se ignorují.**
- **Konzultujte seznam kompatibilních zařízení na internetu.**

Požadavky na mediální zdroje a audiosoubory

V seznamu uvedené přehrávatelné formáty souborů jsou dále souhrnně označovány jako "audiosoubory".

Mediální zdroje	Předpoklady pro přehrávání
Paměťové karty SD a MMC podle souborového systému FAT12, FAT16, FAT32, XFAT nebo VFAT (max. 2 GB), stejně tak i paměťové karty SDHC a SDXC.	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 8 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až do 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Přehrávací seznamy ve formátech PLS, M3U, WPL a ASX – Přehrávací seznamy ne větší než 1000 prvků nebo 20 kB – Názvy souborů a složek ne delší než 256 znaků - Na paměťových kartách: nejvýše 1000 složek a nejvýše 2048 archívů.
Datové nosiče USB se specifikací 2.0 podle systému datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT (max. 2 GB).	
Přehrávání souborů audio prostřednictvím Bluetooth®[a].	- Externí přehrávač médií musí podporovat profil Bluetooth A2DP.

[a] Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečistění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o tom, jak soubory audio a datové nosiče co nejlépe zhotovit (kompresní poměr, ID3-Tag, atd.), najdete například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru se může doba čtení datového nosiče značně měnit.

Přehrávací seznamy stanovují pouze určité pořadí přehrávání. V přehrávacích seznamech nejsou uloženy žádné soubory. Přehrávací seznamy se nepřehrají, pokud soubory na datovém nosiči nejsou uloženy tam, kam přehrávací seznam odkazuje.


Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**

»

• **Nepřejímáme za poškozené nebo ztracené soubory na datovém nosiči žádnou odpovědnost.**

Věnujte pozornost pořadí přehrávání souborů a složek



Obr. 14 Možná struktura zvukového CD.

Na datovém nosiči uložené audiosoubory ♫ jsou často uspořádány ve složkách souborů 🗀 a v přehrávacích seznamech ♪≡, aby se tak stanovila určitá frekvence přehrávání.

Podle svého názvu na datovém nosiči jsou tituly, složky a přehrávací seznamy řazeny pod sebou v číselném nebo abecedním pořadí.

Obrázek ukazuje příklad konvenčního zvukového CD audio, které obsahuje titul ♫, složky 🗀 a podsložky ››› **obr. 14**, které se přehrává následovně:[1)]

1. Tituly ① a ② v kořenové složce (root)
2. Tituly ③ a ④ v **první** složce **F1** kořenové složky (root)
3. Titul ⑤ v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Titul ⑥ v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Titul ⑦ v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Tituly ⑧ a ⑨ v **druhé** složce **F2**

Poznámka

• **Frekvenci přehrávání lze změnit volbou různých režimů přehrávání ››› strana 22.**

• **Přehrávací seznamy se automaticky neaktivují. Musíte záměrně zvolit pomocí menu výběr skladeb ››› strana 24.**

Hlavní menu MEDIA



Obr. 15 Hlavní menu MEDIA.

Prostřednictvím hlavního menu *MEDIA* lze volit a přehrávat různé mediální zdroje.

• Stiskněte tlačítko infotainmentu MEDIA pro otevření hlavního menu *MEDIA* ››› **obr. 15**.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje na naposledy přehrávaném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí při stisknutí funkčního tlačítka **MEDIA** v roletovém menu ››› **obr. 16**.

Nejsou-li na výběr žádné mediální zdroje, zobrazí se hlavní menu *MEDIA*.

[1)] V menu Nastavení medií musí být aktivována funkce **Mix/Repeat včetně podsložek**.

Funkční tlačítka v hlavním menu pro média

Funkční tlačítko: Funkce	
MEDIA	Stiskněte pro volbu jiného mediálního zdroje ››› **strana 23**. SD-karta: Paměťová karta SD. Bluetooth Audio: Audio prostřednictvím Bluetooth. USB: Datový nosič USB. AUX: Externí zvukový zdroj audio.
VOLBA	Otevře seznam skladeb ››› **strana 24**.
⏮ nebo ⏭	Změna titulu v provozu médií nebo rychlé přetáčení dopředu/dozadu ››› **strana 24**.
⏸	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko ⏸ se změní na ▷ ››› **strana 24**.
▷	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko ▷ se změní na ⏸ ››› **strana 24**.
NASTAVENÍ	Otevře se menu **Nastavení medií**.
🔁	Opakování všech titulů. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je aktivováno v menu **Nastavení médií** *Mix/Repeat/Scan včetně podsložek*, jsou zahrnuty i podsložky.
🔂	Opakování aktuálně přehrávané skladby.
🔀	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
Ⓐ ››› **obr. 15**	Zobrazení informací titulu. Audiosoubory: Zobrazení **jména interpreta, názvu alba a názvu písně**.
Ⓑ ››› **obr. 15**	Proběhlá doba přehrávání. Časová lišta umožňuje volbu požadovaného okamžiku přehrávání.
Ⓒ ››› **obr. 15**	Zobrazení obálky alba: Pokud se ve složce/albu nachází více obálek, systém zobrazí pouze jednu z nich. Systém stanovuje prioritu náhledu obálek následujícím způsobem: 1. Obálka v souboru/souborech. 2. Obrázek ve složce souborů. 3. Standardní symbol přehrávaného mediálního zdroje.

Poznámka

Při vložení mediálního zdroje nezačne reprodukce automaticky, musí být zvolena uživatelem. Při vyjmutí se také zdroj médií nevymění.

Změna mediálního zdroje



Obr. 16 Změna mediálního zdroje.

- V hlavním menu *MEDIA* stiskněte opakovaně tlačítko infotainmentu MEDIA, abyste postupně přepínali dostupné zdroje medií.
- **NEBO:** V hlavním menu ťukněte na funkční tlačítko MEDIA ››› **obr. 16** a zvolte požadovaný mediální zdroj.

V dodatečném okně se nevolitelné mediální zdroje zobrazí jako deaktivované (v šedé barvě).


Pokud je předtím přehrávaný mediální zdroj znovu zvolen, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Alternativně volitelné mediální zdroje

Funkční tlačítko: Mediální zdroj
SD-karta: Paměťová karta SD ››› **strana 25**. »

Funkční tlačítko: Mediální zdroj
USB: Datový nosič USB ››› strana 26
BT-Audio: Přehrávání souborů audio přes Bluetooth® ››› strana 27.
AUX: Externí zdroj audio připojený prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN ››› strana 28.

Změna titulu v hlavním menu MEDIA



Obr. 17 Hlavní menu MEDIA.


Tituly aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat pomocí tlačítek se šipkou.

Přes tlačítka se šipkami nelze **ani** opustit seznam skladeb ani spustit přehrávání seznamu skladeb. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu titulů ››› strana 24.


Ovládání přes hlavní menu MEDIA

Akce	Funkce
Ťukněte ⏭ *jednou krátce* na funkční tlačítko.	Na začátek aktuální skladby. Při době přehrávání skladby kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozí skladby.
Ťukněte ⏭ *dvakrát krátce po sobě* na funkční tlačítko.	U doby přehrávání skladby delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozí skladby a z první skladby se přeskočí na poslední titul přehrávaného datového nosiče.
Ťukněte ⏭ *jednou krátce* na funkční tlačítko.	K následujícímu titulu. Od posledního titulu se přejde na první titul přehrávaného datového nosiče.
Nabídku funkce ⏭ *podržte stisknutou.*	Rychlé přetočení dozadu.
Nabídku funkce ⏭ *podržte stisknutou.*	Rychlé přetočení dopředu.

Výběr skladby ze seznamu



Obr. 18 Seznam složek.



Obr. 19 Seznam souborů audio.

Otevření seznamu souborů audio/seznamu složek

- V hlavním menu *MEDIA* ťukněte na funkční tlačítko MEDIA ››› obr. 18, aby se otevřel seznam titulů. Přehrávaný titul se označí ››› obr. 19.

Prohlížejte seznam témat/složek a krátce stiskněte (ťukněte na) požadovanou skladbu, resp. složku. Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

Funkční tlačítko: Funkce	
Ⓐ ››› obr. 18	Otevřete menu Zdroje. Ťukněte pro volbu jiných mediálních zdrojů.
Ⓑ ››› obr. 19	Zobrazí se aktuálně zvolený zdroj. Po stisknutí přejdete do kořenové složky zobrazeného symbolu zařízení.
	SD-karta: Paměťová karta SD.
	USB: Datový nosič USB.
	BT-Audio*: Přehrávání audiosouborů prostřednictvím přes Bluetooth®.
	AUX: Prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN připojený externí zdroj audio.
Ⓒ ››› obr. 19	Ťukněte na funkční tlačítko, aby se otevřela nadřazená složka mediálního zdroje. Po vícenásobném ťuknutí se objeví aktuálně zvolený mediální zdroj. Stiskněte jej pro prohledání obsahu zdroje. Číslo, které se ve složce objeví, ukazuje úroveň adresáře ››› obr. 19.
▶	Přehrává první skladbu.

Funkční tlačítko: Funkce	
	Opakování všech titulů.
	Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** ☑ Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky.
	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
	Zahrnuje všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** ☑ Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky.
ZAVŘÍT ×	Zavře se seznam titulů.

Poznámka

Tituly, složky a přehrávací seznamy lze vybrat otáčením pravého nastavovacího voliče a potom vyvolat, resp. otevřít jeho stisknutím.

Zasunutí a vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty

Zasuňte kompatibilní paměťovou kartu odříznutým rohem napřed a směrem doprava do šachty pro paměťovou kartu ››› obr. 1 ⑨, ››› obr. 2 ⑨ tak, aby zaklapla.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Zasunutá paměťová karta se musí na vyjmutí připravit.

- Stiskněte v hlavním menu *MEDIA* funkční tlačítko SETUP pro otevření menu **Nastavení médií**. **Nebo**: Stiskněte tlačítko infotainmentu MENU a hned potom ťukněte na Systém, aby se otevřelo menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte funkční tlačítko Bezpečné vyjmutí SD-karty. Po zavření systému paměťové karty se na obrazovce objeví hlášení, že karta může být nyní vyjmuta.
- Zatlačte na vloženou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení.

K portu USB připojený externí datový nosič

V závislosti na zemi a vybavení může mít vozidlo k dispozici jednu přípojku USB. Montážní místo viz **››› sešit Návod k obsluze**.

Soubory audio k portu USB připojeného externího datového nosiče lze přehrávat a administrovat prostřednictvím systému infotainmentu.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označována velkokapacitní paměťová zařízení USB, obsahující přehrávatelné soubory, jako například MP3 přehrávače, iPody™ a paměťová média USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehrávatelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách **››› strana 21**.

Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na výbavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje **››› strana 21**.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a výbavě lze připojit iPody™, iPady™ nebo iPhony™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako zdroje audio.

Je-li připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejvyšší úrovni volby zobrazeny pro iPod specifické náhledy zobrazení seznamu (🗀 **Seznamy přehrávání** , 🗀 **Interpreti** , 🗀 **Alba**, 🗀 **Tituly**, 🗀 **Podcasty** atd.).

Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče[1)]

Přístroj není kompatibilní	
Příčina	**Způsob činnosti**
Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná.	Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče.

Přístroj nefunguje	
Příčina	**Způsob činnosti**
Komunikace je rušena.	Zkontrolujte spojení a funkční připravenost externího datového nosiče.

Odpojení spojení

Napojené datové nosiče se **musí** před odpojením připravit na vyjmutí.

- V hlavním menu pro média stiskněte funkční tlačítko SETUP pro otevření menu **Nastavení médií**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Flash USB bezpečně odstranit**. Po uzavření systému se na

[1)] Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

obrazovce objeví hlášení, že datový nosič se nyní může vyjmout.

- Datový nosič lze nyní rozpojit.

Poznámka

• Externí přehrávače médií současně nepřipojujte k přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth® a přes port USB k systému infotainmentu, protože to může mít za následek omezení přehrávání.

• Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.

• Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.

• Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo rozbočovače USB!

Připojení externího zdroje audio prostřednictvím Bluetooth®

V režimu Bluetooth-audio se mohou audio data externího zdroje audio, spojeného přes Bluetooth®, přehrávat přes reproduktory vozidla, jako například mobilní telefon (přehrávání Bluetooth-audio).

Předpoklady

- Audio zdroj Bluetooth® musí podporovat profil Bluetooth® A2DP.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce ☑ **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)**.

Zahájení přenosu audio přes Bluetooth®

- Na externím zdroji audio Bluetooth® (např. mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému infotainmentu.
- Stiskněte tlačítko infotainmentu MEDIA.
- Ťukněte na funkční tlačítko MEDIA a zvolte BT-audio.
- Krátce stiskněte (ťukněte na) Hledat nový přístroj pro první spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® ››› strana 30.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.
- Věnujte pozornost pokynům k dalšímu postupu na obrazovce systému infotainmentu a na displeji zdroje Bluetooth® pro audio.

Přehrávání ze zdroje audio Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání z externího zdroje audio Bluetooth® ukončí, zůstane systém infotainmentu v provozu audio Bluetooth®.

Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení zdroje audio Bluetooth® prostřednictvím systému infotainmentu závisí na připojeném zdroji audio Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho lze informaci o názvu titulu nebo jeho změně zobrazovat prostřednictvím systému infotainmentu.

Poznámka

• Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth nelze zajistit, že jsou všechny popsané funkce bez chyby proveditelné.

• Na připojeném zdroji audio Bluetooth zásadně vypněte varovné a servisní tóny, například na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se zamezilo rušivým zvukům a chybným funkcím.

• Podle připojeného externího přehrávače se může reakční doba systému měnit.

• Externí přehrávače médií současně nepřipojujte k přehrávání hudby prostřednictvím »

Bluetooth a přes port USB k systému infotainmentu, protože to může mít za následek omezení přehrávání.

- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**

Nastavení médií

Nastavení médií

- Stisknutím tlačítka infotainmentu MEDIA zvolte hlavní menu Média.
- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu **Nastavení médií**.

Funkční tlačítko: Účinek
☑ Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná **››› strana 18**. Je-li funkční tlačítko deaktivované (šedé), je nutné nejdříve aktivovat funkční tlačítko ☐ Dopravní zpravodajství (TP) v menu Nastavení FM **››› strana 18**.
☑ Mix/Repeat včetně podsložek: Podsložky jsou uvažovány ve zvoleném režimu přehrávání **››› strana 22**.
Setup Bluetooth: **››› strana 37**.
Bezpečné odstranění zařízení USB: Systém zavře zařízení USB, to lze potom bezpečně odebrat.
Bezpečné vyjmutí SD karty: Systém zavře SD kartu, tu lze pak bezpečně vyjmout.

Externí zdroj audio na multimediální zdířce AUX-IN

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor (zdířka) AUX-IN **››› sešit Návod k obsluze**.

Pro připojení externího zdroje audio ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

Připojený externí zdroj audio se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému infotainmentu.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce.

Připojení externího zdroje audio k multimediální zdířce AUX-IN

- Snižte základní hlasitost systému infotainmentu.
- Připojte externí zdroj audio k multimediální zdířce AUX-IN.
- Spuštění reprodukce z externího zdroje audio.
- V hlavním menu *MEDIA* ťukněte na funkční tlačítko MEDIA a zvolte AUX.

Hlasitost přehrávání externího zdroje audio by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných zdrojů audio **››› strana 52**.

Zvláštnosti provozu externího zdroje audio přes multimediální zdířku AUX-IN

Činnost	Účinek
Volba některého jiného zdroje audio v systému infotainmentu.	Externí zdroj audio zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení přehrávání z externího zdroje audio.	Systém infotainmentu zůstane v menu **AUX**.
Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.	Systém infotainmentu zůstane v menu **AUX**.

Poznámka

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího zdroje audio.**
- **Pokud je externí zdroj audio připojen k zásuvce vozidla 12 V, mohou se vyskytnout rušivé zvuky.**

Režim telefonu*

Úvod do systému ovládání telefonu

Všeobecné pokyny

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém infotainmentu, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth®››› strana 30.

Pro spojení se systémem infotainmentu musí mobilní telefon disponovat **funkcí Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem infotainmentu, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použitém mobilním telefonu. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilním Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem infotainmentu zvláštní chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

⚠ POZOR

Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.

- **V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.**
- **Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **V oblastech se žádným nebo nedostatečným pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!**

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- **Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.**

⚠ POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- **Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.**
- **Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.**
- **V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.**

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.

Poznámka

- **V některých zemích mohou platit omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte u příslušných místních úřadů.**
- **Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu »**

k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena ››› ⚠ v **Všeobecné pokyny na straně 29**. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

⚠ POZOR

Mobilní telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpojeny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, nastává výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil Bluetooth handsfree (HFP)**: Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou kromě toho zapotřebí další profily Bluetooth, jako třeba ke stahování telefonního seznamu.
- **Profil Audio (A2DP)**: Profil Bluetooth k přenosu zvuku v kvalitě stereo. Touto funkcí lze kromě toho vytvořit spojení k dalším dodatečným profilům Bluetooth pro řízení a kontrolu přehrávání.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

- **Aby se zabránilo slyšitelnosti přes reproduktory, měly by být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuté. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.**

Synchronizace a připojení mobilního telefonu pomocí systému infotainmentu

Pro ovládání mobilního telefonu prostřednictvím systému infotainmentu je nutné **jednou** obě zařízení vzájemně synchronizovat.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

Předpoklady

V mobilním telefonu a v systému infotainmentu musejí být zaručena následující nastavení:

- Je zapnuté zapalování.
- Musí být aktivována **funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému infotainmentu, stejně jako vzájemná viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte k tomu mobilní telefon připravený.

Zahájení synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko infotainmentu PHONE.
- Krátce stiskněte (ťukněte na) funkční tlačítko Vyhledat telefon.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko infotainmentu PHONE.
- Stiskněte funkční tlačítko Setup.
- Krátce stiskněte (ťukněte na) funkční tlačítko Zvolit telefon a potom na Hledat.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko infotainmentu PHONE.
- Stiskněte funkční tlačítko Setup.
- Stiskněte funkční tlačítko Bluetooth.
- Stiskněte funkční tlačítko Vyhledat zařízení.

NEBO:

- Vytvořte spojení přímo prostřednictvím mobilního zařízení.

Název funkce Bluetooth Vašeho systému infotainmentu se ukáže prostřednictvím Setup > Bluetooth > Název ››› strana 37.

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém infotainmentu nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v systému infotainmentu.
- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.
- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN tak, jak se zobrazí na obrazovce systému infotainmentu a potvrďte jej.

NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému infotainmentu s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní jsou systém infotainmentu a mobilní telefon navzájem spojené.

Pokud bylo propojení úspěšné, zobrazí se hlavní menu *Telefon*. Telefonní seznam a přehledy volání uložené v mobilním telefonu se stáhnou, jakmile byly dotazy v mobilním telefonu přijaty. Doba stahování závisí na množství v mobilním telefonu uložených dat. Po procesu stahování jsou data k dispozici v systému infotainmentu.

Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem infotainmentu lze spojit až 20 mobilních telefonů. Vždy však může být připojen pouze jeden mobilní telefon prostřednictvím profilu handsfree a druhý prostřednictvím profilu audio Bluetooth.

Při zapnutí systému infotainmentu se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné »

spojení, zkouší ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah spojení Bluetooth® činí cca **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth® se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj opět nalezen v rámci dosahu komunikace Bluetooth®.

Pokud je dosažen maximální počet spojovaných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejméně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení v režimu *Telefon*.
- ťukněte na funkční tlačítko Bluetooth.
- Ťukněte na funkční tlačítko Propojené přístroje.
- Pro potvrzení procesu ťukněte v seznamu připojených přístrojů na funkční tlačítko za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazat**.

Poznámka

- **Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.**
- **Zajistěte, aby ve vašem mobilním telefonu neexistoval žádný nevyřízený dotaz.**

V tomto případě by mohly být některé funkce v menu Telefon zablokované.

Popis systému ovládání telefonu

Úvod


Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.

Pomocí telefonního manažera lze prostřednictvím Bluetooth spojit až dva mobilní telefony s infotainmentem (například jeden jako audiopřehrávač Bluetooth a druhý jako telefon pomocí handsfree).

Poznámka

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.**

Hlavní menu Telefon



Obr. 20 Hlavní menu telefonu.

Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou potom vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem infotainmentu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému infotainmentu. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při existujícím propojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze v menu **Nastavení uživatelského profilu** iniciovat manuální aktualizaci dat.

Správa telefonu dovoluje uložení nejvýše čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli spřáhnout/připojit další mobilní telefon, nahradí tento telefon automaticky nejstarší uživatelský profil.

Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko infotainmentu PHONE pro otevření hlavního menu *Telefon*.

Funkční tlačítko: funkce››› obr. 20	
Ⓐ	Název spojeného mobilního telefonu. Po stisknutí názvu přejdete do menu **Volba telefonu**.
Ⓑ	Tlačítka pro rychlou volbu, kterým lze přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu.
Ⓒ	Pohybuje se mezi různými tlačítky pro rychlou volbu.
VOLBA ČÍSLA	K otevření číslicového bloku k zadání volaného čísla **››› strana 34**.
KONTAKTY	Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu **››› strana 35**.
AKTIVOVAT	K aktivaci hlasového ovládání připojeného mobilního telefonu (kompatibilního s přístroji Android a Apple).
VOLÁNÍ	K otevření seznamu hovorů připojeného mobilního telefonu.
NASTAVENÍ	K otevření menu **Nastavení telefonu**.

⚠ POZOR

Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu



Obr. 21 Aktivní hovor.



Obr. 22 Vyřizování více hovorů.

Zobrazení: Význam ››› obr. 21	
Ⓐ	Název provozovatele sítě mobilních telefonů (poskytovatele služeb), u kterého je mobilní telefon přihlášen.
Ⓑ	Zobrazení telefonního čísla nebo uloženého jména **››› strana 37**.
	Stiskněte pro **příjem** hovoru.
	Stiskněte pro **ukončení hovoru**.
	NEBO: Stiskněte pro **odmítnutí** přicházejícího hovoru.
	Stiskněte pro ztišení zvonění během volání nebo zase zapnutí.
	Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.
	Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (**HFP**) přes Bluetooth®.
	Síla signálu sítě mobilních telefonů.

Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace nebo deaktivace privátního režimu:

- K zapnutí, resp. vypnutí privátního režimu stiskněte tlačítko ».

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, »

spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

Více hovorů

Systém ovládání telefonu umožňuje uživateli vyřizovat na obrazovce až tři hovory ››› obr. 22.

Pouze jeden z hovorů může být přitom aktivní.

Poznámka

Funkce pro více hovorů spadá pod servisní služby, které jsou spojeny se SIM kartou uživatele.

Menu pro zadání telefonního čísla



Obr. 23 Menu pro zadání telefonního čísla.

Otevření menu `Zadání telefonního čísla`

V hlavním menu *Telefon* stiskněte funkční tlačítko VOLBA ČÍSLA.

Možné funkce	
Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice. Pro zahájení telefonních hovorů ťukněte na funkční tlačítko.
Volba kontaktu ze seznamu	Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí disponibilní záznamy. Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt, abyste mohli vést hovor.
Volání v případě závady	V případě volání pomoci při závadě stisknout funkční tlačítko. K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.
Informační volání	Stiskněte funkční tlačítko k získání informací o značce SEAT a sjednaných dodatečných službách, týkajících se provozu a cestování.
Hlasová schránka	K uskutečnění volání stiskněte funkční tlačítko Mailbox. **NEBO:** K provedení volání stiskněte na přibližně 2 sekundy funkční tlačítko 1. Pokud jste ještě číslo elektronické pošty neuložili, zadejte je a potvrďte to tlačítkem OK.

Poznámka

- **Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.**
- **Nepochází-li telefonní společnost ze země, v níž bylo vozidlo koupeno, nemusí být volání v případě závady a informačního volání možné. Kontaktujte Vašeho smluvního partnera SEAT.**

Menu telefonního seznamu (Kontakty)



Obr. 24 Menu Kontakty.



Obr. 25 Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu [1] spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému infotainmentu. Podle objemu přenášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Stiskněte v hlavním menu *Telefon* funkční tlačítko Kontakty pro přístup k telefonnímu seznamu.

Možné funkce	
Volba kontaktu ze seznamu	Vyhledejte kontakt v seznamu a k zahájení volání stiskněte název požadovaného kontaktu.
	NEBO: Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, ťukněte kvůli provedení hovoru nejdříve na šipku ▽ a potom na zvolené číslo. Pro úpravu čísla před voláním stiskněte ✎.

Možné funkce	
Hledání kontaktu přes masku pro hledání	Stiskněte funkční tlačítko Hledání ››› obr. 24 pro otevření vyhledávací masky.
	Ve vyhledávací masce zadejte hledané jméno ››› obr. 25.
	Na levé straně pod zadávacím polem je zobrazen počet vhodných výsledků. Pro přechod do seznamu stiskněte tlačítko **OK**.
	Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte jej pro provedení hovoru.

Poznámka

Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.

[1] Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

Menu Hovory (seznamy hovorů)



Obr. 26 Menu Seznamy hovorů.

- Ťukněte v hlavním menu *Telefon* na funkční tlačítko Hovory.
- Stiskněte funkční tlačítko FILTR.
- Zvolte požadovaný seznam volání: Všechny, Zmeškané, Volané nebo Přijaté.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Možná zobrazení v menu volání

Zobrazení: Význam	
	Zmeškané: Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.
	Volané: Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu v infotainmentu.
	Přijaté: Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu v infotainmentu.

Poznámka

Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonu.

Menu zkrácené volby k telefonnímu seznamu



Obr. 27 Tlačítka přímého volání

Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam

Těmito tlačítky se lze přímo dostat na kontakty, které začínají zvoleným znakem.

Neexistuje-li žádný kontakt s příslušným znakem, zobrazí se bezprostředně následující kontakt.

Rychlým vícenásobným stisknutím se lze pohybovat pomocí znaků ve spínacích ploškách.

Pro změnu písmen tlačítek stlačujte a k volbě použijte tlačítka se šipkou ◁ a ▷.

Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby se mohou obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu ››› **obr. 27** Ⓐ.

Všechna tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být uloženo až 12 favoritů (oblíbených účastníků).

Možné funkce	
Obsazení tlačítka zkrácené volby	Stiskněte v hlavním menu *Telefon* některé **volné** tlačítko zkrácené volby.
	Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Možné funkce	
Úprava obsazených tlačítek zrychlené volby	*Podržte* v hlavním menu *Telefon* stisknuté některé **obsazené** tlačítko zrychlené volby, až se otevře menu *Kontakty*.
	Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.
	K zavření menu *Kontakty* bez použití změny, stiskněte funkční tlačítko ZPĚT.
Vymazání obsazených tlačítek zrychlené volby	Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům zrychlené volby, lze vymazat v menu **Nastavení uživatelského profilu** > **Správa oblíbených čísel** ››› tab. na straně 37.
Vytvoření spojení prostřednictvím tlačítka zrychlené volby	*Stiskněte krátce* v hlavním menu *Telefon* **přiřazené** tlačítko zrychlené volby, aby se navázalo spojení s tam uloženým telefonním číslem.

Poznámka

Kontakty uložené na tlačítkách zrychlené volby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ. Změní-li se na tlačítku zrychlené volby mobilního telefonu uložený kontakt, je nutné tlačítko zrychlené volby znovu obsadit.

Nastavení telefonu

V hlavním menu *Telefon* stiskněte funkční tlačítko SETUP.

Funkční tlačítko: Funkce
Volba telefonu: Zvolte v seznamu mobilní telefon, který se má připojit přes systém infotainmentu k profilu zařízení handsfree.
NEBO: Pro připojení nového mobilního telefonu stiskněte Hledat.
Bluetooth: Otevře se menu **Nastavení Bluetooth** ››› strana 37.
Uživatelský profil: Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu** ››› strana 37.

Nastavení Bluetooth®

Stiskněte v hlavním menu *Telefon* funkční tlačítko SETUP a potom funkční tlačítko Bluetooth.

Funkční tlačítko: Funkce
☑Bluetooth: Stiskněte pro deaktivování Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.
Viditelnost: Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.
Viditelný: Viditelnost Bluetooth® je aktivována.
Zakryto: Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® musí být pro externí synchronizaci přístroje Bluetooth® aktivována se systémem infotainmentu. Pokud je audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehrávánо, nastaví se viditelnost automaticky na **neviditelný**.
Název: Viditelnost nebo změna názvu systému infotainmentu s Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth®.
Propojené přístroje: Zobrazení propojených přístrojů. K zapnutí a vypnutí zařízení a profilů Bluetooth®.
Hledání přístrojů: Vyhledávání viditelných přístrojů Bluetooth® v dosahu systému infotainmentu. **Maximální** dosah je přibližně **10 metrů**.
☑ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP): Pokud má být připojen externí zdroj audio Bluetooth® k systému infotainmentu, musí být tato funkce aktivována ››› strana 27.

Nastavení profilu uživatele

Stiskněte v hlavním menu *Telefon* funkční tlačítko SETUP a potom funkční tlačítko Profil uživatele.

Funkční tlačítko: Funkce
Správa oblíbených položek: Úprava tlačítek zkrácené volby.
Obsazené tlačítko zkrácené volby: Stiskněte (ťukněte) pro vymazání uloženého čísla.

»

Funkční tlačítko: Funkce
Volné tlačítko zrychlené volby: Stiskněte (ťuknětě) pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko rychlé předvolby.
Číslo hlasové schránky: K zadání, resp. změně čísla hlasové schránky.
Třídění podle: Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno** a **příjmení** nebo obráceně).
Importování kontaktů: Stiskněte (ťukněte) pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.
Volba vyzváněcího tónu[a]: K volbě vyzváněcího tónu ze seznamu předem definovaných melodií (vyzváněcích tónů). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění submenu nastavený.
☑ Upozornění: Zapomenutý mobilní telefon: Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení „**Nezapomeňte na svůj mobilní telefon**“ při vypnutí zapalování.

[a] Vždy podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený vyzváněcí tón. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.

Poznámka

U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.

Connectivity Box* / bezdrátová nabíječka*



Obr. 28 Středová konzole: Connectivity Box (Arona, Ibiza)



Obr. 29 Středová konzole: Connectivity Box (Ateca)

Connectivity box má různé funkce, které ulehčují použití mobilního telefonu.

Jedná se přitom o „*bezdrátové nabíjení/bezdrátovou nabíječku*“ a „*zesilovač mobilního signálu*“.

Bezdrátová nabíječka obsahuje pouze funkci „*bezdrátové nabíjení/bezdrátová nabíječka*“.

„Bezdrátové nabíjení/bezdrátová nabíječka“

Pomocí „*bezdrátového nabíjení/bezdrátové nabíječky*“ můžete svůj mobilní telefon díky technologii Qi[1] bezdrátově nabíjet.

Pro bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu:

[1] Qi-technologie umožňuje bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu.

• Položte Váš pro technologii Qi vhodný [1] mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› obr. 28, ››› obr. 29.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Proces nabíjení mobilního telefonu se zahájí automaticky. Více informací k tomu, zda Váš mobilní telefon podporuje technologii Qi, najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo navštivte internetové stránky SEAT.

„Zesilovač mobilního signálu“

„*Zesilovač mobilního signálu*“ zajišťuje snížení radiační zátěže ve vozidle a zlepšuje příjem.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje propojit rádio a mobil přes Bluetooth® a položit mobil do odkládací přihrádky Connectivity Box, abyste tak obdrželi nejlepší příjem bez nutnosti ovládání mobilního telefonu.

Pro vytvoření spojení k vnější anténě vozidla:

• Položte Váš mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› obr. 28, ››› obr. 29.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Váš mobilní telefon je automaticky schopen použít funkci vnější antény.

⚠ POZOR

Mobilní telefon se může následkem bezdrátového nabíjení zahřát. Když berete mobilní telefon do ruky, věnujte pozornost jeho teplotě a vyjímejte jej opatrně z odkládací přihrádky.

Poznámka

- **Váš mobilní telefon musí být pro správný provoz kompatibilní se standardem rozhraní Qi pro bezdrátové nabíjení prostřednictvím indukce.**
- **Pokud má mobilní telefon ochranný kryt nebo ochranné pouzdro, může to ovlivnit funkce Connectivity boxu.**
- **Mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem se nesmí nacházet žádný kovový předmět, který by mohl ovlivnit bezdrátové nabíjení nebo spojení k vnější anténě.**
- **Čas nabíjení a teplota závisejí na aktuálně použitém přístroji.**
- **Pro zamezení funkční závady je nutné zajistit řádnou polohu mobilního telefonu na podložce.**
- **Maximální kapacita nabíjení je 5 W.**
- **Technologie Qi neumožňuje současné nabíjení více mobilních telefonů.**
- **Zlepšenou kvalitu přenosu nelze zaručit, pokud se v odkládací přihrádce nachází více než jeden telefon.**
- **Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení vašeho zařízení doporučujeme nechat běžet motor.**
- **Když se telefon s technologií Qi připojí přes USB, dojde k nabíjení přes prostředí uvedené každým výrobcem mobilního telefonu.**

[1] Qi-technologie umožňuje bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu.

Menu Vozidlo

Úvod do ovládání menu Vozidlo



Obr. 30 Menu Náhled

Stisknutím tlačítka infotainmentu (CAR) se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPLAYER, v pravém horním rohu (režim Rádio nebo Média).
- PŘEDCHOZÍ-DÁLE (k přechodu mezi obrazovkami)
- SETUP **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Nastavení menu Vozidlo**

Stisknutím tlačítka infotainmentu (CAR) a funkčního tlačítka **NÁHLED** lze získat přístup k následně popsaným možným volbám:

- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER
- STAV VOZIDLA

Spotřebiče




Obr. 31 Menu Ukazatel spotřeby

Stisknutím tlačítka Komfortní spotřebiče **ECO** se obdrží informace o stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (galon/h).

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Jízdní data



Obr. 32 Menu Jízdní data

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.

Celkový výpočet

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu


přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1 999,9 km (mil), resp. 9 999 km (mil).

Při dosažení některé z těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná na 0.


Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Ecotrainer*



Obr. 33 Menu Ecotrainer.



Obr. 34 Symboly jízdního stylu.

Vyvolání menu ECOTRAINER

- Při stojícím vozidlu ťukněte na tlačítko infotainmentu CAR.
- Stiskněte funkční tlačítko NÁHLED a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

Body: Signalizace způsobu jízdy

Na stupnici od 0 do 100 ukazuje efektivitu jízdního stylu od zahájení jízdy. Čím je zobrazená hodnota větší, tím je způsob jízdy efektivnější. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

Ø l/100km: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

ECO tipy: Tipy pro úsporu pohonných hmot

Při stisknutí funkčního tlačítka ECO tipy obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

Zobrazení ››› obr. 33: Význam	
①	Bílý sloupec popisuje aktuální moment. Ukazuje místo aktuálního vyhodnocování.
②	Sloupek pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu.

»

Zobrazení ››› obr. 33: Význam	
③	Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupečky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší jsou sloupce, tím efektivnější je způsob jízdy. Barva oblohy znázorňuje průměr posledních 3 minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).
④	Vpravo od zobrazení vozidla mohou různé symboly signalizovat aktuální způsob jízdy. **››› tab. na straně 42** .

Symboly ››› obr. 34: Význam	
Ⓐ	Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
Ⓑ	Doporučení pro řazení.
Ⓒ	Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
Ⓓ	Ekologický způsob jízdy.

Stav vozidla



Obr. 35 Menu Stav vozidla

Krátkým stisknutím (ťuknutím) tlačítka **Stav** vozidla se obdrží informace ohledně sdělení ke stavu vozidla a k systému Start-Stop.

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Pneumatiky



Obr. 36 Menu Pneumatiky

Stisknutím tlačítek ◁ **Předchozí** nebo **Dále** ▷ se získá přístup do systému kontroly tlaku v pneumatikách pro získání informace o stavu tlaku v pneumatikách **›››** **obr. 36**.

Z tohoto menu se pomocí tlačítka **Kalibrace/Nastavení** se tlak vzduchu v pneumatikách uloží do paměti.

Full Link*

Popis technologie Full Link

Úvod



Obr. 37 Video

Palubní systém Full Link zahrnuje všechny technologie, které umožňují spojení mezi systémem infotainmentu a mobilními telefony:

- MirrorLink®
- Android Auto™
- Apple CarPlay™

Přenos dat

Tato datová komunikace může umožnit čtení, resp. zápis dat.

V menu NASTAVENÍ, Přenos dat pro SEAT Apps existuje řídicí políčko pro aktivaci/deaktivaci funkce, stejně tak i rozbalovací menu s názvem Ovládání prostřednictvím Apps, které upravuje vzájemnou komunikaci aplikací se systémem. Deaktivace, potvrzení a povolení.

Rozhraní

K získání přístupu k technologii Full Link stiskněte tlačítko infotainmentu APP nebo tlačítko infotainmentu MENU a následně Full Link.

Spojení s Full Link se uskutečňuje prostřednictvím rozhraní USB.

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně upevněný mobilní přístroj může být při náhlém jízdním brzdicím manévru, stejně tak i při nehodě odmrštěn do vnitřního prostoru vozidla a způsobit poranění.

- **Mobilní přístroje musejí být během jízdy vždy řádně a mimo oblast rozbalování airbagů upevněné nebo bezpečně uložené.**

⚠ POZOR

Nevhodné nebo nesprávně prováděné aplikace mohou způsobit poškození vozidla, nehody a závažná poranění.

- **SEAT doporučuje používat pouze značkou SEAT pro toto vozidlo doporučené aplikace.**
- **Pro neomezené používání aplikací SEAT je nutné aktivovat volbu Systém, „Přenos dat pro Apps SEAT“.**
- **Úroveň komunikace aplikací na systému musí být nastaven na: DOVOLIT.**
- **Chraňte mobilní přístroj s aplikacemi před neodborným používáním.**
- **Nikdy na aplikacích neprovádějte změny.**
- **Dodržujte návod k obsluze mobilního přístroje.**

⚠ POZOR

Používání aplikací při jízdě může odvádět pozornost od dopravní situace. Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.**

ⓘ UPOZORNĚNÍ


- **V oblastech se zvláštními předpisy nebo při zákazu používání mobilních přístrojů je vždy nutné tyto přístroje vypnout. Mobilním přístrojem vyzařované záření může způsobit interference na citlivých technických a lékařských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.**
- **SEAT neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně hodnotných nebo poškozených aplikací, vadného naprogramování aplikací, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným zacházením s mobilními přístroji.**

»

Poznámka

- **Používání technologie Full Link může mít za následek zvýšení spotřeby přenášených dat 3G/4G.**
- **SEAT doporučuje používat mobilní přístroj ve spojení s technologií Full Link pouze při plně nabitém akumulátoru.**
- **SEAT doporučuje pro použití technologie Full Link správné nastavení „data a času“.**
- **Apps SEAT jsou navržené pro komunikaci a interakci s vozidlem prostřednictvím připojení Full Link. Proto je pro jeho fungování zapotřebí připojení mobilního přístroje prostřednictvím USB.**
- **Informace o technických předpokladech, kompatibilních přístrojích, vhodných aplikacích a dostupnosti obdržíte na www.seat.com nebo u partnera SEAT.**


Full Link je zablokován?



Obr. 38 Informace na displeji systému infotainmentu.

K uvolnění této funkce je zapotřebí získání příslušenství u Vašeho obchodníka SEAT. Jinak se při volbě funkce objeví na Vašem displeji toto hlášení ››› **obr. 38**.


Předpoklady pro technologii Full Link



Obr. 39 Předpoklady pro technologii Full Link

Ⓐ	**Aktivace Full Link**: Pokud není funkce Full Link ve Vašem vozidle k dispozici, obraťte se na Vašeho autorizovaného servisního partnera, kde to jako příslušenství můžete získat.	
Ⓑ	**Kompatibilní mobilní telefon**. Na internetových stránkách MirrorLink®, Android Auto™, resp. Apple CarPlay™ se můžete informovat, zda je Váš mobilní telefon kompatibilní se systémem.	
	MirrorLink™	– Kontrola kompatibility smartphonu: www.mirrorlink.com/phones/ – MirrorLink® 1.1 nebo vyšší - Na přístroji musí být instalována některá z aplikací, certifikovaných ze strany značky SEAT, resp. CCC.
	android auto	– Kontrola kompatibility smartphonu. Android Auto™: www.android.com/auto/ – Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší – Instalace aplikace Android Auto™
	Apple CarPlay	– Kontrola kompatibility smartphonu. Apple CarPlay™: www.apple.com/ios/carplay/ – iPhone 5 nebo vyšší a iOS 7.1 nebo vyšší – Aktivace Personal Assistant SIRI (viz nastavení telefonu)
Ⓒ	**Připojení telefonu vozidla kabelem USB**: Použijte kabel USB, schválený a dodávaný oficiálním prodejcem smartphonu.	

Aktivace funkce Full Link



Obr. 40 Nastavení pro Full Link

K vytvoření spojení mezi smartphonem a funkcí Full Link není zapotřebí datové připojení prostřednictvím Wifi nebo SIM.

K použití všech funkcí aplikací je zapotřebí datové připojení prostřednictvím Wifi nebo SIM[1].

Pro použití funkce Full Link postupujte následovně:

- Zapněte systém infotainmentu.
- Připojte smartphone kabelem USB k portu USB vozidla **››› sešit Návod k obsluze**.
- V hlavním menu Full Link zvolte nastavení **Aktivace přenosu dat pro aplikace SEAT** **››› obr. 40**:

Nakonec se objeví zpráva, která Vás informuje o tom, že po připojení přístroje se zahájí přenos dat. Uvědomte si, že pokud je mobilní přístroj spojený s vozidlem, jsou přenášena data. Stiskněte **OK**. Po volbě je s Vaším přístrojem kompatibilní technologie připravena k provozu.

Poznámka

Vždy podle smartphonu může být k připuštění spojení zapotřebí uvolnění přístroje.

Co dělat, když se spojení nevytvoří?

Nové spuštění smartphonu	
Kontrola kabelu USB s ohledem na viditelná poškození. Zkontrolujte, zda kabel USB nevykazuje viditelná poškození. Zkontrolujte, zda obě přípojky (USB/micro-USB) nevykazují znaky poškození nebo závady.	
Kontrola, zda se porty USB nacházejí v bezchybném stavu. Zkontrolujte port USB vozidla a přístroje s ohledem na známky poškození a/nebo závady.	Vyčistěte port USB (přístroj a vozidlo).
	Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.
	Nechte port USB vyměnit u autorizovaného servisního partnera SEAT.
	Nechejte opravit mobilní přístroj, resp. jej vyměňte.
Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.	

[1] Při použití datového připojení k přenosu aplikací ze smartphonu k funkci Full Link mohou vzniknout dodatečné náklady. Informujte se u Vašeho provozovatele sítě o tarifu.

Spojení s přenosnými přístroji, které dovolují použití technologií MirrorLink®, Android Auto™ a/nebo Apple CarPlay™



Obr. 41 Menu Full Link



Obr. 42 Informace Full Link

Kolotoč

Při prvním zadání v souvisejícím se propojením se zobrazí pro připojení přenosného přístroje dostupné technologie.

Jakmile je přístroj připojen prostřednictvím USB, nabídne mu systém dostupné technologie k vytvoření spojení s mobilním telefonem.

Náhled seznamu přístrojů

Přístroje iPhone™ podporují pouze Apple CarPlay™.

Existují přístroje, které podporují Mirror Link® a Android Auto™.

Vezměte v úvahu, že přístroj po vytvoření spojení není k dispozici jako zdroj audio.

Nastavení Full Link™

Funkční tlačítko: Funkce
☑Aktivování přenosu dat pro SEAT App: Dovoluje výměnu informací mezi vozidlem a schválenými aplikacemi SEAT.

Last Mode

Pokud se sezení některé technologie ukončí bez odpojení systému infotainmentu (jednoduché odpojení kabelu), potom se příští sezení spustí po připojení přístroje, aniž by uživatel musel být aktivní [1].

Informační volání

Nahlédněte do příručky mobilního přístroje.

V závislosti na každé technologii je:

1. Dostupnost v zemi
2. Aplikace třetího

Pro více informací:

MirrorLink®:
www.mirrorlink.com

Apple CarPlay™:
www.apple.com/ios/carplay

Android Auto™:
www.android.com/auto

Poznámka

- **Pro použití technologie Android Auto™ je zapotřebí stáhnout aplikaci Android Auto™, která se nachází v Google Play™.**
- **Mohou být použity pouze kompatibilní aplikace podle připojené technologie.**

[1] Pokud ne, přístroj musí pro vytvoření spojení odblokovat obrazovku.

MirrorLink®



Obr. 43 Funkční tlačítka v přehledu kompatibilních aplikací.



Obr. 44 Ostatní funkční tlačítka pro MirrorLink.

MirrorLink® je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem infotainmentu prostřednictvím USB.

To umožňuje prezentaci a ovládání obsahů a funkcí, které se zobrazují na mobilním přístroji na displeji systému infotainmentu.

Aby nebyla rušena pozornost řidiče, smí se během jízdy používat pouze speciálně přizpůsobené aplikace ››› ⚠ **v Úvod na straně 43**.

Předpoklady

Pro použití MirrorLink® musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být s MirrorLink® kompatibilní.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem infotainmentu.
- V závislosti na použitém mobilním přístroji musí být na přístroji nainstalována vhodná aplikace pro použití MirrorLink®.

Zahájení spojení

- K vytvoření spojení s mobilním přístrojem je zapotřebí pouze jeho připojení k systému infotainmentu prostřednictvím přípojky USB.
- Objeví se dodatečné okno, vyzývající k přijetí přístroje.

Funkční tlačítka a možná zobrazení

Funkční tlačítko: Funkce	
Full Link	Nazpět k hlavnímu menu Full Link.

Funkční tlačítko: Funkce	
APPS VYP	Stiskněte krátce pro zavření otevřené aplikace. Potom krátce stiskněte (ťukněte) aplikace, které byste chtěli zavřít, nebo na funkční tlačítko Zavřít všechny pro zavření všech otevřených aplikací.
1 : 1	Krátce stiskněte (ťukněte), k přeskočení na displej mobilního přístroje.
NASTAVENÍ	K otevření nastavení pro Full Link
››› obr. 44 ①	Krátce stiskněte (ťukněte) pro návrat do hlavního menu MirrorLink®.
››› obr. 44 ②	Krátce stiskněte (ťukněte), aby se zobrazovaly nabídky funkcí v pravém spodním a nebo horním okraji displeje.
››› obr. 44 △ / ▷	Dovoluje vsunutí nebo potlačení tlačítek ① a ②.
››› obr. 1 ⑦, ››› obr. 2 ⑦	

Nastavení pro MirrorLink®

Funkční tlačítko: Funkce
☑ Automatické připojení prostřednictvím Bluetooth: Dovoluje automatické spojení prostřednictvím Bluetooth s přístrojem připojeným na MirrorLink.
☑ Povolit pokyny MirrorLink®: Dovoluje okno pop-up MirrorLink® všech podporovaných aplikací.

Apple CarPlay™*

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony iPhone™. Rovněž tak mobilní telefony iPhone™ podporují pouze Apple CarPlay™.

Apple CarPlay™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem infotainmentu přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému infotainmentu.

Předpoklady

Pro použití Apple CarPlay™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Apple CarPlay™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem infotainmentu.
- Dbejte na to, aby na Vašem mobilním přístroji nebyla aplikace Apple CarPlay™ omezena: Nastavení > Všeobecně > Omezení > CarPlay > ON.

Zahájení spojení

K vytvoření spojení s mobilním přístrojem je zapotřebí pouze jeho připojení k systému infotainmentu prostřednictvím přípojky USB.

- Objeví se dodatečné okno, vyzývající k přijetí přístroje.
- Jestliže jste spustili relaci pod technologií Apple CarPlay™, nebude možné připojit další přístroj prostřednictvím Bluetooth®. V hlavním menu *Telefon* se objeví následující pokyn:

Odpojte nejprve Apple CarPlay pro možnost připojení dalšího mobilního telefonu.

Dlouhým stisknutím tlačítka ☊ se spustí „motorek“ hlasu Apple™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému infotainmentu klikněte na symbol **SEAT**.

Android Auto™*

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony Android.

Android Auto™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem infotainmentu přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému infotainmentu.

Předpoklady

K použití aplikace Android Auto™ musejí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Android Auto™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem infotainmentu.
- Aplikace Android Auto™ musí být stažena do mobilního přístroje a instalována.

Zahájení spojení

Pro vytvoření spojení s mobilním přístrojem je již nutné pouze přístroj připojit prostřednictvím přípojky USB k systému infotainmentu a je nutné zajistit, aby se dodržely pokyny k propojení s přístrojem.

- První spojení s Android Auto™ se musí provést na stojícím vozidle.
- Po příjmu okna Pop-up pro potvrzení datového přenosu mezi vozidlem a přístrojem se objeví sdělení s požadavkem, zkontrolovat na mobilním přístroji potřebná potvrzení pro spojení se systémem infotainmentu.
- Je-li vytvořena relace pomocí technologie Android Auto™ přes USB, spojí se mobilní telefon automaticky přes Bluetooth® s telefonem systému infotainmentu a není možné, připojit ještě nějaký další přístroj přes Bluetooth®.

Dlouhým stisknutím tlačítka ☊ se spustí „motorek“ hlasu Android™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému infotainmentu klikněte na tlačítko **Zpět k SEAT** (návrat k SEAT).

Poznámka

Některé mobilní přístroje vyžadují změnu připojovacího režimu USB pro použití Android Auto™.

»

- Zajistěte, aby se Váš mobilní telefon nacházel v „režimu multimediálního přenosu (MTP)“ předtím, než se vytvoří spojení USB k systému infotainmentu.

Poznámka

Pro použití Android Auto™ jsou zapotřebí služby Google™, stejně tak i některé základní aplikace systému Android.

- Zajistěte, že jsou služby Google™ aktualizovány, aby se tato technologie mohla použít.

Časté dotazy k technologiím Full Link

Jaký typ spojení se používá?	Kabel USB.
Je kabel USB dodáván s vozidlem?	Ne: Doporučuje se použít kabel USB dodaný společně s mobilním přístrojem.
Je možná navigace?	S každou technologií Full Link je možné navigování, když existuje technologie ve Vaší zemi a disponujete některým navigačním uživatelským programem.
Jaký je rozdíl mezi použitím navigátora Full Link (přes telefon) a jiného navigátora?	Výhody: Denní aktualizace. Nevýhody: Spotřeba dat, výpadky příjmu.
Lze vysílat hlasové zprávy?	Pomocí certifikovaných aplikací můžete odpovídat, nikoli vysílat.
Jaké aplikace jsou za jízdy viditelné?	Vždy podle technologie: – MirrorLink®: ze strany SEAT a CCC certifikované aplikace, – Android Auto™: z nabídky Google™ zvolené aplikace, – Apple CarPlay™: z nabídky Apple™ zvolené aplikace.
Kde najdu kompatibilní aplikace?	Kompatibilní aplikace je třeba najít na následujících webových stránkách: www.mirrorlink.com/ www.android.com/auto/ www.apple.com/ios/carplay/
Odkud mohu aplikace (Apps) stáhnout?	V Google Play™ pro Android Auto™/MirrorLink® a v Apple Store™ pro Apple CarPlay™.
Kam se mohu obrátit za účelem opravy, když Full Link nefunguje?	Když vznikne problém na vozidle, na obchodníka. Jde-li o problém na mobilním přístroji, obraťte na Vašeho poskytovatele mobilního signálu.
Je aplikace WhatsApp certifikovaná?	To závisí na technologii.
Existuje v mé zemi MirrorLink®?	Ano. MirrorLink® je k dispozici ve všech zemích a regionech, ve kterých je SEAT zastoupen.
Jaké odlišnosti existují mezi MirrorLink®, Android Auto™ a Apple CarPlay™?	MirrorLink® není kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™, protože se jedná o různé technologie. Všechny tři existují v technologiích Full Link, přičemž aplikace Android Auto™ je koncipována pro smartphony s operačním systémem Android™ a aplikace Apple CarPlay™ je koncipována pro iPhony.
Může být MirrorLink® instalován ve starším modelu SEAT?	Ne, není to možné.
Kde najdu další informace o Full Link?	V případě dotazů se podívejte do oddílů *Inovace/konektivita* našich webových stránek: www.seat.es, resp. www.seat.com nebo zašlete svůj dotaz na seat-responde@seat.es

Nastavení

Nastavení menu a systému

Hlavní menu pro nastavení systému

- Stiskněte tlačítko infotainmentu MENU a potom ťukněte na funkční tlačítko **Systém**.
- Ťukněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Funkční tlačítko: Účinek
Nastavení barvy zvuku: Proveďte nastavení hlasitosti a barvy zvuku ››› strana 52.
Obrazovka: Provedení nastavení obrazovky.
Úroveň jasu: Volba stupně jasu obrazovky.
Zobrazování času v pohotovostním režimu: V režimu Standby se zobrazuje aktuální čas na obrazovce systému infotainmentu.
Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka (ťuknutí na funkční tlačítko) na obrazovce je aktivován.
Vypnutí obrazovky (za 10 s): Je-li tato funkce aktivována a obrazovka systému infotainmentu není obsluhována, obrazovka se po uplynutí této doby vypne. Při ťuknutí na obrazovku nebo stisknutím tlačítka Infotainment se obrazovka znovu zapne.
Čas a datum: Provedení nastavení času a data.

Funkční tlačítko: Účinek
Hodina: Nastavení aktuálního času stisknutím tlačítek se šipkami ▲ nebo ▼.
Zobrazování údaje hodin: Volba formátu pro zobrazení aktuálního času (formát 12 nebo 24 hodin).
Automatické přestavení na letní čas[a]: Automaticky se nastaví letní čas.
Datum: Nastavení data stisknutím tlačítek se šipkami ▲ nebo ▼.
Zobrazení data: Volba formátu pro zobrazení data.
Jazyková verze/Language: Krátkým stisknutím (ťuknutím) zvolte požadovaný jazyk pro textové informace. Dodatečný jazyk pro klávesnici a jazyk systému můžete nastavovat vzájemně nezávisle.
Dodatečné jazyky klávesnice: Pro volbu dodatečných jazyků pro klávesnici.
Jednotky: Ke stanovení jednotek zobrazení vozidla. **Vzdálenost**, **rychlost**, **teplota**, **hlasitost**, **spotřeba** a **tlak**.
Konfigurační asistent: Otevře asistenta pro první konfiguraci systému infotainmentu.
Tovární nastavení: Po vynulování na tovární nastavení se **provedená zadání a nastavení** v závislosti na zvolených nastavení **smažou**.
Bluetooth*: Realizace nastavení Bluetooth.
Systémová informace: Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).

Funkční tlačítko: Účinek
Copyright: Informace s právními ustanoveními k softwarovým licencím, použitým u rádia.


[a] Závisí na výbavě.

Poznámka

Pro správné fungování všech systémů infotainmentu je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Provedení nastavení



Obr. 45 Menu nastavení barvy zvuku

V závislosti na dané zemi, zařízení a vybavení se rozmanitost dostupných nastavení může měnit.

- Stiskněte tlačítko infotainmentu SOUND pro otevření hlavního menu **Nastavení zvuku**.
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko infotainmentu MENU a potom funkční tlačítko **Zvuk**.
- Ťukněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Všechna nastavení se okamžitě převezmou.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko: Účinek
Balance - Fader: Nastavení orientace zvuku (balance/fader). Kruh ukazuje aktuální vyrovnání barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro vystředění zvuku uvnitř vozidla ťukněte na dvěma kroužky znázorněné funkční tlačítko, které se nachází mezi šipkami nebo stiskněte funkční tlačítko STŘED, resp. proveďte změnu postupně pomocí tlačítek se šipkou. Tato funkce je dostupná přes menu SOUND.
Vyrovnání: Nastavení vlastnosti zvuku (výšky, středy, hloubky). Pro pokles úrovně ekvalizéru na 0 stiskněte Vynulovat.
Ztlumení zvuku: Funkční tlačítko pro aktivaci MUTE.
Minipřehrávač: V pravém horním rohu MINIPLAYER (režim Radio nebo Média).
Setup: Otevře menu **Nastavení zvuku**.
Maximální hlasitost při zapnutí: Stanovení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.
Dopravní zpravodajství: Stanovení hlasitosti reprodukce zpráv (například při příjmu nějakého dopravního hlášení).

Funkční tlačítko: Účinek
Hlasitost závisející na rychlosti: Stanovení úrovně přizpůsobení hlasitosti, závislé na rychlosti. Hlasitost zvuku se automaticky zvyšuje se stoupající rychlostí.
Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku při parkování: K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).
Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka (ťuknutí na funkční tlačítko) na obrazovce je aktivován.
Hlasitost AUX: Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku zdrojů audio připojených ke zdířce AUX.
Audio BLUETOOTH: Konfigurace hlasitosti pro audio Bluetooth.

Věcný rejstřík

A

Android Auto™ ... 47
Apple CarPlay™ ... 47
Audio DMB ... 14
Automatické vyhledávání vysílačů (SCAN)
  provoz rádia ... 18
AUX-IN ... 28
  externí zdroj audio ... 28
  multimediální zdířka AUX-IN ... 28

B

Balance ... 52
Bezdrátová nabíječka ... 38
Bezdrátové komunikační rozhraní ... 27
Bezdrátové nabíjení ... 38
bezpečnostní upozornění ... 8
Bluetooth
  nastavení ... 37
Bluetooth®
  profily ... 30
Bluetooth® audio (externí zdroj audio) ... 27
BT-audio ... 27

C

Connectivity Box ... 38

D

DAB ... 14
DAB+ ... 14
digitální rádio
  Audio DMB ... 14
  DAB ... 14
  DAB+ ... 14
Doba doběhu ... 9
Dotyková obrazovka ... 10

E

Externí datový nosič
  MEDIA-IN ... 26
  USB ... 26
Externí zdroj audio ... 28
  Bluetooth® audio ... 27
  MEDIA-IN ... 26

F

Fader ... 52
Full Link ... 43
  spojení ... 47
Full Link™
  Nastavení ... 47
Funkční tlačítka
  viz: funkční tlačítka ... 10
Funkční tlačítka (softkeys) ... 9, 10

H

Hlasitost
  dopravní hlášení ... 52
  hlasitost při zapnutí ... 52
  viz základní hlasitost ... 9
Hlasitost při zapnutí ... 52
Hlasová schránka ... 34
hlavní menu
  MEDIA ... 22
  RADIO ... 13
Hlavní menu
  systém ... 52
  telefon ... 32
Hledání titulu ... 24
Hloubky ... 52

I

iPad ... 26
iPhone ... 26
iPod ... 26

K

Komunikace mezi systémem infotainmentu
  a mobilními přístroji ... 43
Krátký návod k obsluze ... 8

M

MEDIA ... 21
  archívy MP3 ... 21
  archívy WMA ... 21
  Bluetooth® audio ... 27
  hlavní menu ... 22
  iPod, iPad a iPhone ... 26
  k portu USB připojený externí datový nosič . 26
  MEDIA-IN ... 26
  multimediální zdířka AUX-IN ... 28
  pořadí přehrávání ... 22
  požadavky ... 21
  přehrávací seznamy ... 21
  přechod dopředu ... 24
  přechod dozadu ... 24

přenosová rychlost ... 21
setup ... 28
USB ... 21
volba titulu ... 24
změna mediálního zdroje ... 23
změna titulu ... 24
zobrazení ... 21, 22
Menu Vozidlo ... 40
MirrorLink ... 48
Místa se zvláštními předpisy ... 30
Multimedia ... 28
Multimédia ... 26
multimediální rozhraní
AUX-IN ... 28
multimediální zdířka AUX-IN ... 28
Mute ... 9

N

Nastavení ... 52
Bluetooth ... 37
čas a datum ... 52
jazyk ... 52
jednotky ... 52
nastavení Bluetooth ... 52
nastavení obrazovky ... 52
profil uživatele ... 37
rozdělení hlasitosti ... 52
systém ... 52
telefon ... 37
tovární nastavení ... 52
zvuk ... 52
Nastavení zvuku ... 52
Nastavovací ovladače ... 10
Návod k obsluze
funkční tlačítka ... 10
řídicí políčko ... 10
tlačítka přístroje ... 10

O

Oblíbená čísla (tlačítka zkrácené volby k telefonnímu seznamu)
viz Telefon ... 36
Otočné ovladače ... 9
Ovládací prvky ... 4, 5
Ovládání
telefon ... 29, 32

P

paměťová karta (SD karta) ... 25
Požadavky na
paměťové karty ... 21
SD-karty ... 21
Profil uživatele
nastavení ... 37
Přehled přístroje ... 4
Přehled přístrojových tlačítek ... 5
Přehled tlačítek přístroje ... 4
Přehled zařízení ... 5
Přehrávání
externí datový nosič (USB) ... 26
Přechod dopředu ... 24
Přechod dozadu ... 24
Přídavné okno ... 10
Přípojka USB
ovládání iPadu ... 26
ovládání iPhonu ... 26
ovládání iPodu ... 26

R

RADIO
automatické vyhledávání vysílačů (SCAN) ... 18
filtr podle typu vysílače (PTY) ... 14
frekvenční pásma ... 17
hlavní menu ... 13
název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače ... 14
radiotext ... 14
rádiový datový systém RDS ... 14
viz Automatické vyhledávání vysílačů ... 18
volba, nastavení a uložení vysílače ... 17
změna rozhlasového pásma ... 16
rádio ... 13
RDS
TP (Traffic Program) ... 18
reprodukce
AUX-IN ... 28
Rozdělení hlasitosti (balance/fader) ... 52
Rozdělení zvuku (balance/fader) ... 52
rozhraní pro multimédia
USB ... 26

S

SD karta ... 25
SETUP
viz: Nastavení ... 52
Seznamy hovorů ... 36
Signální zesilovač ... 38
Sledování dopravního hlášení (TP) ... 18
Sledování dopravního zpravodajství (TP) ... 18
Středy ... 52

T

Telefon
- A2DP ... 30
- HFP ... 30
- hlavní menu ... 32
- kontakty ... 35
- místa se zvláštními předpisy ... 30
- nastavení ... 37
- nastavení Bluetooth ... 37
- nastavení uživatele ... 37
- oblíbená čísla (tlačítka zkrácené volby k telefonnímu seznamu) ... 36
- popis funkce ... 30
- profily Bluetooth® ... 30
- připojení prostřednictvím systému infotainmentu ... 30
- seznamy hovorů ... 36
- síť GSM ... 30
- synchronizace mobilního telefonu ... 30, 31
- synchronizace prostřednictvím systému infotainmentu ... 30
- systém ovládání telefonu ... 29, 32
- telefonní seznam ... 35
- volání do hlasové schránky ... 34
- volba ... 34, 35
- všeobecné pokyny ... 29
- výbuchem ohrožená místa ... 30
- zadání telefonního čísla ... 34
- zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu . 37
- Zobrazení a symboly ... 33

Tlačítka přístroje (hardkeys) ... 9
Tlačítka zkrácené volby k telefonnímu seznamu
- viz Telefon ... 36

TP (Traffic Program)
- dopravní hlášení ... 18
- dopravní zpravodajství ... 18
- vysílač dopravního zpravodajství ... 18

U

USB
- Chybová hlášení ... 26
- není čitelné ... 26
- Poruchy ... 26
- připojení externího datového nosiče ... 26
- rozpojit spoj ... 26

Úvod ... 8

V

Volba čísla ... 34
Volba (telefonní číslo) ... 34
Vozidlo ... 40
Výbuchem ohrožená místa
- telefon ... 30

Vyhledávání vysílačů
- viz. Automatické vyhledávání vysílačů ... 18

Vypnutí ... 9
Vysoké výšky ... 52
Výšky ... 52

Z

Základní hlasitost
- potlačení zvuku (mute) ... 9
- změna ... 9

Zapnutí ... 9
Zobrazení v tomto návodu k obsluze ... 10
Zvláštnosti
- provoz AUX ... 28

Zvuk (výšky/středy/hloubky) ... 52



SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: (07.18)