



DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

IBIZA
LEON
TOLEDO



Komunikace a multimédia

Ovládací prvky na volantu*

Pokyny pro uživatele

Volant obsahuje multifunkční moduly, prostřednictvím kterých lze ovládat funkce audio, telefonu a rádio/navigačního systému vozidla, aniž by byla odváděna pozornost řidiče od dopravního dění.

Existují dvě verze multifunkčních modulů:

- **Verze audio + telefon bez ovládání hlasem (MID):**


k ovládání disponibilních audio funkcí (autorádio, CD audio, CD MP3, iPod®¹⁾, USB¹⁾, SD¹⁾) a systému Bluetooth prostřednictvím volantu.

- **Verze audio + telefon s ovládáním hlasem (HIGH):**

k ovládání disponibilních audio funkcí (autorádio, CD audio, CD MP3, iPod®¹⁾, USB¹⁾, SD¹⁾) a systému Bluetooth prostřednictvím volantu.

¹⁾ V závislosti na výbavě vozidla

Ovládání audio systému + telefonu bez ovládání hlasem (MID)



Obr. 1 Ovládací prvky na volantě


Tlačítko	Autorádio	Média (kromě AUX)	AUX	Telefon	Navigace
A	Otáčení: zvýšení/snížení hlasitosti Stisk: vypnutí zvuku	Otáčení: zvýšení/snížení hlasitosti Stisk: vypnutí zvuku	Otáčení: zvýšení/snížení hlasitosti Stisk: vypnutí zvuku	Otáčení: zvýšení/snížení hlasitosti Stisk: vypnutí zvuku	Otáčení: zvýšení/snížení hlasitosti Stisk: vypnutí zvuku
B	Krátký stisk: vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)}	Krátký stisk: vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)}	Krátký stisk: vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)}	Krátký stisk: příjem/ukončení aktivního telefon. hovoru/ otevření menu telefonu. Podržení: odmítnutí hovoru/ aktivace soukromého režimu/opakování volby ^{a)}	Krátký stisk: vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)}
C	Vyhledávání předchozí stanice	Krátký stisk: přepnutí na předchozí stopu/skladbu Podržení: rychlý posun dozadu	Žádná funkce	Žádná funkce	Žádná funkce
D	Vyhledávání další stanice	Krátký stisk: přepnutí na další stopu/skladbu Podržení: rychlý posun dopředu	Žádná funkce	Žádná funkce	Žádná funkce
E, F	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}

Tlačítko	Autorádio	Média (kromě AUX)	AUX	Telefon	Navigace
G	MID: změna zdroje	MID: změna zdroje	MID: změna zdroje	MID: změna zdroje	MID: změna zdroje
H	<i>Otáčení:</i> další/předchozí přednastavená stanice ^{b)} <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA)	<i>Otáčení:</i> další/předchozí skladba ^{b)} <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA)	<i>Otáčení:</i> bez funkce <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA)	<i>Otáčení:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) <i>Stisk:</i> ovládání	<i>Otáčení:</i> změna funkce nebo paměti v přístrojové desce <i>Stisk:</i> nastavení u přístrojové desky

^{a)} V závislosti na výbavě vozidla.

^{b)} Pouze pokud se nachází přístrojová deska v audio menu.

Ovládání audio systému + telefonu s ovládáním hlasem (HIGH)



Obr. 2 Ovládací prvky na volantě

Tlačítko	Autorádio	Média (kromě AUX)	AUX	Telefon	Navigace
A	<i>Otáčení:</i> zvýšení/snížení hlasitosti <i>Stisk:</i> vypnutí zvuku	<i>Otáčení:</i> zvýšení/snížení hlasitosti <i>Stisk:</i> vypnutí zvuku	<i>Otáčení:</i> zvýšení/snížení hlasitosti <i>Stisk:</i> vypnutí zvuku	<i>Otáčení:</i> zvýšení/snížení hlasitosti <i>Stisk:</i> vypnutí zvuku	<i>Otáčení:</i> zvýšení/snížení hlasitosti <i>Stisk:</i> vypnutí zvuku



Komunikace a multimédia

Tlačítko	Autorádio	Média (kromě AUX)	AUX	Telefon	Navigace
B	<i>Krátký stisk:</i> vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)} . <i>Podržení:</i> opakování volby ^{a)}	<i>Krátký stisk:</i> vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)} . <i>Podržení:</i> opakování volby ^{a)}	<i>Krátký stisk:</i> vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)} . <i>Podržení:</i> opakování volby ^{a)}	<i>Krátký stisk:</i> příjem/ukončení aktivního telefonního hovoru/otevření menu telefonu. <i>Podržení:</i> odmítnutí příchozího hovoru / přepnutí na soukromý režim / opakování volby	<i>Krátký stisk:</i> vyvolání menu telefonu v přístrojové desce ^{a)} . <i>Podržení:</i> opakování volby ^{a)}
C	Vyhledávání předchozí stanice	<i>Krátký stisk:</i> přepnutí na předchozí stopu/skladbu <i>Podržení:</i> rychlý posun dozadu	Žádná funkce	Žádná funkce ^{b)}	Rádio / média funkce (kromě AUX)
D	Vyhledávání další stanice	<i>Krátký stisk:</i> přepnutí na další stopu/skladbu <i>Podržení:</i> rychlý posun dopředu	Žádná funkce	Žádná funkce ^{b)}	Rádio / média funkce (kromě AUX)
E, F	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}	Změna funkce v přístrojové desce ^{a)}
G	Zapnutí / vypnutí ovládání hlasem ^{a)}	Zapnutí / vypnutí ovládání hlasem ^{a)}	Zapnutí / vypnutí ovládání hlasem ^{a)}	Žádná funkce ^{b)}	Zapnutí / vypnutí ovládání hlasem
H	<i>Otáčení:</i> další/předchozí přednastavená stanice ^{c)} <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) nebo ovládání funkce v menu přístrojové desky v závislosti na dané funkci	<i>Otáčení:</i> další/předchozí skladba ^{c)} <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) nebo ovládání funkce v menu přístrojové desky v závislosti na dané funkci	<i>Otáčení:</i> k ovládání právě vyvolaného menu v přístrojové desce <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) nebo ovládání funkce v menu přístrojové desky v závislosti na dané funkci	<i>Otáčení:</i> k ovládání právě vyvolaného menu v přístrojové desce <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) nebo ovládání funkce v menu přístrojové desky v závislosti na dané funkci	<i>Otáčení:</i> k ovládání právě vyvolaného menu v přístrojové desce <i>Stisk:</i> nastavení na multifunkčním ukazateli (MFA) nebo ovládání funkce v menu přístrojové desky v závislosti na dané funkci

^{a)} V závislosti na výbavě vozidla.

^{b)} Během aktivního telefonního hovoru, jinak rádio/média funkce (kromě AUX).

^{c)} Pouze pokud se nachází přístrojová deska v audio menu.

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazeny.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.11.15

Česky 5F0012715FC (11.15)

