



SEAT

SEAT MEDIA SYSTEM TOUCH/COLOUR

Návod k obsluze



O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

Obrázky se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

Barva displeje a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

Údaje o směru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

★ **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

» Označuje pokračování dané části na další stránce.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

ⓘ VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

⚠ Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

ⓘ Upozornění


Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Obecný přehled	2
Přehled zařízení (platí pro: IBIZA, LEON, TOLEDO)	2
Přehled zařízení (platí pro: ATECA)	3
Hlavní menu	4
Úvod	6
Základní informace k ovládání	6
Rádio	11
Provoz rádia	11
Média	19
Režim médií	19
Systém ovládání telefonu (PHONE)*	28
Úvod do systému ovládání telefonu	28
Popis systému ovládání telefonu	31
Menu CAR	38
Úvod do ovládání menu CAR	38
Nastavení	41
Menu Nastavení systému (SETUP)	41
Zvuk	43
Nastavení zvuku a hlasitosti	43
Věcný rejstřík	45

Obecný přehled

Přehled zařízení (platí pro: IBIZA, LEON, TOLEDO)



B5F-0802

① »» strana 11

② »» strana 8

③ »» strana 28 / »» strana 16

④ »» strana 19

⑤ »» strana 43

⑥ »» strana 38


⑦ »» strana 41

⑧ »» strana 7

⑨ »» strana 22

⑩ »» strana 7

Přehled zařízení (platí pro: ATECA)



B5F-0743

Obr. 2 Přehled ovládacích prvků (tato konfigurace závisí na příslušné verzi).

① »» strana 11

② »» strana 8

③ »» strana 28 / »» strana 16

④ »» strana 19

⑤ »» strana 43

⑥ »» strana 38


⑦ »» strana 41

⑧ »» strana 7

⑨ »» strana 22

⑩ »» strana 7








Hlavní menu



BSF-0744

Obr. 3 Souhrn menu

Obecný přehled

	Rádio »» strana 11	Hlavní menu RADIO »» strana 11 Rádiový datový systém RDS »» strana 12 Digitální rádiový provoz »» strana 13 Tlačítka Memory »» strana 14	Výběr stanice, nastavení a uložení do paměti »» strana 15 Automatické přehrávání ukázek SCAN »» strana 15 Dopravní zpravodajství TP »» strana 16 Nastavení »» strana 17
	Média »» strana 19	Mediální zdroje a soubory audio »» strana 19 Pořadí přehrávání »» strana 20 Změna mediálního zdroje »» strana 21 Paměťová karta »» strana 22	Externí přehrávač s Bluetooth® »» strana 24 Změna skladby »» strana 22 Volba skladby »» strana 25 Nastavení »» strana 26 USB/AUX-IN »» strana 23, »» strana 26
	Zvuk »» strana 43	Nastavení zvuku a hlasitosti »» strana 43	
	Telefon »» strana 28	Připojení »» strana 30 Bluetooth® »» strana 29 Funkční tlačítka »» strana 31 Aktivní volání »» strana 31	Zadání čísla »» strana 33 Telefonní seznam »» strana 34 Seznam hovorů »» strana 35 Nastavení »» strana 37
	Vozidlo »» strana 38	Cesta »» strana 38 Stav »» strana 40	Pneumatiky »» strana 40 Spotřebiči »» strana 38
	Klimatizace	»» sešit Návod k obsluze	
	Nastavení »» strana 41	Obrazovka »» strana 41 Jazyk »» strana 42 Datum a aktuální čas »» strana 42	Jednotky »» strana 42 Tovární nastavení »» strana 42

Úvod

Základní informace k ovládání

Bezpečnostní upozornění

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Rádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

POZOR

- S různými funkcemi rádia se seznamte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Rádio nastavujte při stojícím vozidle nebo o to požádejte spolujezdce.

POZOR

Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání informačního systému za jízdy může vést k odvádění pozornosti od dění na silnici.

- Jezděte vždy s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- Nastavení příliš velké hlasitosti může poškodit sluch. To platí i tehdy, pokud je sluch vystaven i krátkodobě vysoké hlasitosti.

POZOR

Při výměně nebo připojení zdroje audio může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.

- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost

»» strana 7.

POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

POZOR

Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.

- Položte tyto kabely tak, aby řidiče nerušily.

POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Externí přístroje nikdy neumísťujte nebo neupevňujte na dveřích, předním skle, nad nebo v blízkosti oblastí na volantu, označené nápisem „AIRBAG“, na přístrojové desce, na opěradlech sedadel nebo mezi těmito místy a mezi samotné cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.


POZOR

Loketní opěrka může ovlivnit pohyblivost ramene řidiče a zavinit tak nehody a těžká poranění.

- Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.


Poznámka

- Nesprávné zavedení datového nosiče nebo zavedení nevhodného datového nosiče může zařízení poškodit.
- Ujistěte se, že je paměťová karta zasunuta ve správné poloze »» strana 22
- Silné stlačení může poškodit blokování šachty paměťových karet.

- Používejte pouze vhodné paměťové karty.
- Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se mohou poškodit reproduktory vozidla.
- Zařízení lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stiskem (třknutím) dotykové obrazovky.
- Je možné, že ne všechny funkce a funkční tlačítka jsou k dispozici, protože software zařízení odpovídá zvláštnostem jednotlivých značek. Skutečnost, že na displeji může chybět některé funkční tlačítko, není závadou zařízení.
- V důsledku legislativních požadavků, specifických pro danou zemi, mohou být od určité rychlosti některé funkce na obrazovce již nevolitelné.
- Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití zařízení Bluetooth. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.
- U některých vozidel s kontrolou parkovací vzdálenosti se při zařazení zpátečce hlasitost aktuálního zdroje audio automaticky snižuje.
- Pokud je volant vybaven tlačítkem na aktivaci hlasového ovládání , nemůže se tato funkce provádět ve spojení s tímto modelem rádia a je tedy neaktivní.

Otočné voliče a tlačítka

Otočné voliče

Levý otočný volič **» obr. 1, » obr. 2 ⑧** se označuje jako regulátor hlasitosti  nebo zapínací a vypínací tlačítko.


Pravý otočný volič **» obr. 1, » obr. 2 ⑩** se označuje jako nastavovací volič.

Tlačítka Infotainment

Přístrojová tlačítka jsou v tomto návodu k obsluze popsána slovem „tlačítko informačního systému (Infotainment)“ a jejich funkce je zobrazena v obdélníčku (například: tlačítko systému Infotainment **(MEDIA)**) **» obr. 1, » obr. 2.**

Tlačítka informačního systému (Infotainment) jsou ovládána tím, že se *stisknou*, resp. jsou držena stisknutá.

Zapnutí a vypnutí

Pro manuální zapnutí nebo vypnutí systému Infotainment krátce stiskněte otočné tlačítko  **» obr. 1, » obr. 2 ⑧.**





Po zapnutí se systém nastartuje. Přehraje se naposledy nastavený zdroj audio s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud není překročena přednastavená maximální hlasitost **» strana 43.**

Při vytažení klíče zapalování nebo při stisknutí zapínacího tlačítka (podle vybavení a podle vozidla) se zařízení automaticky vypne. Pokud se zařízení při vypnutém motoru znovu zapne, asi po 30 minutách se automaticky vypne (zpožděné vypnutí).

Poznámka

- Zařízení je spojeno s daným vozidlem. V jiném vozidle nemůže být použito.
- Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, musí se před zapnutím zařízení zapnout zapalování.

Změna základní hlasitosti

Funkce	Použití
Zvýšení hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti  ve směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolem  multifunkčního volantu nahoru » sešit Návod k obsluze
Snižování hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti  proti směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolečkem  multifunkčního volantu směrem dolů.

Změna hlasitosti se zobrazuje na obrazovce pomocí lišty.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena **» strana 43. »**

Ztlumení hlasitosti zařízení


- Otáčejte regulátorem hlasitosti ϕ proti směru pohybu hodinových ručiček, až k zobrazení \downarrow .
- **NEBO:** Stiskněte (tukněte na) funkční tlačítko (KLID) \ggg **obr. 5**¹⁾.

Během ztlumení hlasitosti přístroje se provoz aktivního mediálního zdroje přeruší. Objeví se hlášení \downarrow .

Poznámka

Jestliže se základní hlasitost pro nějaký externí zdroj silně zvýší, před přepnutím na jiný zdroj audio se základní hlasitost sníží.

Ovládání nabídek funkcí na obrazovce



Obr. 4 Náhled možných funkčních tlačítek



Obr. 5 Náhled možných funkčních tlačítek

Zařízení je vybaveno dotykovou obrazovkou (touchscreen) \ggg **obr. 1**, \ggg **obr. 2** **(2)**.

Aktivní oblasti obrazovky, pod kterými je uložena některá funkce, jsou označovány jako "funkční tlačítka" a ovládají se krátkým stisknutím (tuknutím na) obrazovky nebo stisknutím a přidržením. Funkční tlačítka jsou popisována v návodu slovem "funkční tlačítka" a symbolem tlačítka \square .

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V titulní řádce submenu se zobrazuje aktuálně zvolené menu \ggg **obr. 4** **(A)**.

Funkční tlačítka, která jsou deaktivována (jsou šedá), nemohou být aktuálně zvolena.


Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

	Ovládání a účinek
(A)	V titulní řádce se zobrazuje aktuálně zvolené menu a případně další funkční tlačítka \ggg obr. 4 .
(B)	Krátce stiskněte (tukněte na) pro otevření dodatečného menu \ggg obr. 4 .
(C)	Táhněte posuvník lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst \ggg obr. 4 .

¹⁾ Podle vybavení

	Ovládání a účinek
ⓓ	Táhněte kurzor lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom opíráte prsty. Nebo: Stiskněte (tukněte na) na požadované místo na obrazovce a kurzor se pohybuje na tuto pozici » obr. 5 .
ZPĚT ↵	Krátkým stisknutím (tuknutím na) submenu se vrátíte krokově k hlavnímu menu nebo zrušíte zadané změny.
▽	Lehkým stisknutím (tuknutím na) se otevře okno Pop-Up s možnostmi dodatečných nastavení. Pro zavření krátce stiskněte (tukněte) mimo dodatečné okno nebo zvolte nějakou možnost.
✓ / □	Aktivace/deaktivace funkce. Některé funkce nebo upozornění se objeví s kontrolním boxem nebo checkboxem a jsou aktivovány nebo deaktivovány lehkým dotykem.
OK	Krátkým stisknutím zadaná data potvrdíte nebo zvolíte.
×	Krátkým stisknutím (tuknutím) zavřete dodatečné okno nebo zadávací obrazovku pro data.
+ / -	Krátkým stisknutím změníte krokově nastavení.
NASTAVENÍ	Pro aktivaci nastavení menu a systému.
MENU	Dále k volbě menu.

Aktivace záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech



Obr. 6 Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Seznamy záznamů jsou voleny a aktivovány nastavovacím tlačítkem nebo přímým stisknutím obrazovky.

- *Otočením* nastavovacího tlačítka se hledá element seznamu: postupně se zobrazují orámovaně všechny záznamy seznamu tak, až je nalezen požadovaný záznam.
- *Stiskněte* nastavovací ovladač pro aktivaci zvoleného záznamu seznamu.

Posouvání seznamu

Pokud seznam obsahuje více prvků, než se zobrazuje na obrazovce, vpravo se zobrazuje posuvná lišta » **obr. 4** ⓐ.

- *Procházení lišty po řádkách*: Otočte nastavovací tlačítko.

- *Rychlé procházení dlouhých seznamů*: Položte prst na zobrazení posuvné značky a bez jeho sejmutí pohybujte značkou dolů přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvednete prst z obrazovky.


Dodatečná zobrazení a možnosti zobrazení

Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na hlavních obrazovkách se zobrazuje aktuální čas a vnější teplota.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

Asistent pro první konfiguraci



Obr. 7 Asistent pro první konfiguraci

Asistent pro první konfiguraci Vám pomáhá při prvním nastavování systému Infotainment.

Pokaždé, když systém Infotainment zapnete, objeví se na obrazovce ukazatel pro první konfiguraci » obr. 7, pokud jste nenastavili všechny parametry nebo nestiskli funkční tlačítko **NIKDY**.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
ZAVŘÍT	Zavře konfiguračního asistenta a zobrazí hlavní menu nebo poslední aktivní režim systému Infotainment. Při následujícím zapnutí systému se konfigurační asistent opět spustí.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
NIE (NIKDY)	Deaktivuje možnost konfigurace systému Infotainment. Pokud má být provedena první konfigurace systému, je nutné vyvolat Systémová nastavení a zvolit konfiguračního asistenta » strana 41.
START (SPUŠTĚNÍ)	Spustí konfiguračního asistenta.
A	Stisknutím nastavíte aktuální čas.
B	Stisknutím nastavíte aktuální datum.
C	Stisknutím vyhledáte a uložíte do paměti rozhlasovou stanici s aktuálně nejlepším příjmem.
D	Stisknutím spojíte váš mobilní telefon se systémem Infotainment.
ZPĚT DÁLE	Přechod k předchozímu nebo dalšímu konfigurovatelnému parametru. Když byl nějaký parametr nakonfigurován, je možné se na něj opět dostat pouze přes hlavní menu, nikoliv přes tlačítka Zpět/Dále . Když se nějaký parametr konfiguruje, objeví se nad ním háček ☑.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
UKONČIT	Stiskněte pro ukončení konfigurace v hlavním menu asistenta po provedení jednoho nebo více nastavení. Pokud ještě nebyly nastaveny všechny parametry, při příštím zapnutí systému Infotainment se asistent pro první konfiguraci spustí.

Rádio


Provoz rádia

Úvod


Poznámka

- Parkovací budovy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit.
- Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.
- Frekvenční rozsahy AM a DAB jsou dostupné v závislosti na zemi, resp. na výbavě.

Hlavní menu RADIO



Obr. 8 Hlavní menu RADIO.







Obr. 9 Seznam vysílačů (rozhlisových stanic).

Stiskněte tlačítko systému Infotainment (RADIO) pro otevření hlavního menu **Radio** » **obr. 8**.

Nabídka funkcí v hlavním menu Radio

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
PÁSMO	Umožňuje volbu frekvenčního rozsahu a úložného místa v paměti.
VYSÍLAČ	Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlisových stanic) » » strana 15.
MANUAL	Dovoluje manuální volbu frekvence » » tab. na straně 15.
NASTAVENÍ	Otevře nastavovací menu aktivního frekvenčního rozsahu » » strana 17.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
INFO	Umožní viditelnost radiotextu zvoleného vysílače (rozhlisové stanice).
 nebo 	Předchozí vysílač (rozhlisová stanice) / další uložený vysílač (nebo dostupný vysílač). Nastavení tlačítek se šipkami pomocí menu Nastavení (FM, AM, DAB) » » strana 17.
 nebo 	Přechod mezi pásmy vysílačů (rozhlisových stanic).
SCAN	Ukončí automatické vyhledávání stanic (zobrazí se pouze při provedené funkci) » » strana 15.
1 až 12	Paměťová tlačítka » » tab. na straně 15.
Aktualizace	Aktualizuje seznam stanic (AM/DAB) » » strana 15. »


Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
	Rádiový datový systém RDS je deaktivován.
TP	Dopravní zpravodajství se může přijímat.
	Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravním hlášením nemůže být přijímán.
AF off (není alternativní frekvence)	Sledování vysílačů (rozhlasových stanic) alternativních frekvencí je deaktivované.
	Rozhlasová stanice je uložena na tlačítku předvolby rozhlasových stanic.

Rádiový datový systém RDS (frekvenční rozsah FM)



Obr. 10 Radiotext.



Obr. 11 Filtr (PTY - program type).

RDS (Radio Data System) nebo také rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu stanice, automatické sledování stanice (AF - alternate frequency), textová sdělení, přenášející rádiovou stanici (radiotext »» obr. 8), dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY - program type).

Ne všechny zařízení disponují systémem RDS a ne všechny rádiové vysílače (rozhlasové stanice) FM nabízejí tento servis.

Zásadně platí, že bez RDS žádný rádiový datový systém neexistuje.

Název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je RDS k dispozici, lze v hlavním menu *RADIO* a v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) FM vidět názvy vysílačů, které touto službou disponují.

Vysílače (rozhlasové stanice) v pásmu FM vysílají na různých regionálních frekvencích přechodně nebo trvale pod jedním názvem (například Radio 3) jiné obsahy »» obr. 8.

Během jízdy mění automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) nastavenou frekvenci vysílače na frekvenci s nejlepším přijemem. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování stanice mohou být pomocí Setup FM navzájem sdruženy »» strana 17.

Určení názvů stanic

Ve více případech je název vysílače (rozhlasové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text lze zablokovat/vypnout tím, že na 3 sekund stisknete název stanice. Objeví se/zmizí tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače (rozhlasové stanice).

Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.

Filtr podle typu vysílače (rozhlásové stanice) (PTY)

Při zapnutém RDS poskytují vysílače (rozhlásové stanice) informace o obsahu vysílané relace (zprávy, hudba, kultura atd.). Jak je vidět na obrázku »» obr. 11, lze vysílače (rozhlásové stanice) podle vysílaného obsahu filtrovat.

Poznámka

- **Rádiové vysílače (rozhlásové stanice)** odpovídají za vysílaný obsah.
- Na základě infrastruktury je funkce RDS v některých zemích omezena a **dopravní hlášení (TP)**, **automatické sledování vysílače (rozhlásové stanice) (AF)** a **typ stanice (PTY)** tím nejsou k dispozici. Tlačítko TP nemá v těchto zemích žádnou funkci.

Provoz digitálního rádia (DAB, DAB+ a Audio DMB)*



Obr. 12 Hlavní menu RADIO DAB.

Rádiový přijímač DAB podporuje standardy DAB a DAB+ a Audio DMB.

Digitální rádio je přenášeno na frekvencích pásma III (174 MHz až 240 MHz) a pásma L (1452 MHz až 1492 MHz).

Frekvence obou oblastí se označují jako „**kanály**“ a náleží jim příslušné označení (například 12 A).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

DAB v současné době **není všeobecně k dispozici**. V režimu rádia DAB se provede v jedné zóně bez rádia DAB zobrazení



Spuštění režimu rádia DAB

V hlavním menu **RADIO** stisknete funkční tlačítko »» **obr. 12** (**BAND**) a zvolíte (**DAB**).

Přehrává se naposledy naladěný rádiový vysílač (rozhlásová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

V horní linii obrazovky se zobrazí aktuálně přijímaný vysílač (rozhlásová stanice). Přehled zvolených vysílačů (rozhlásových stanic) se zobrazuje dole »» **obr. 12**.

Dodatečné vysílače (rozhlásové stanice) DAB

Některé vysílače (rozhlásové stanice) nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Dodatečné vysílače (rozhlásové stanice) jsou voleny přesně stejně jako konvenční vysílače DAB. Přesto jsou v seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) odlišené prostřednictvím symbolu **2nd**.

V hlavním menu DAB se dodatečný název vysílače (rozhlásové stanice) zobrazuje vedle symbolu **▷**, který je nastavený.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti. »»

Z hlavního menu	Stiskněte název hlavního vysílače (rozhlasové stanice)
	Stiskněte hlavní paměťové tlačítko
Ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) ze seznamu stanic

Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice): Změna z DAB na FM

Pomocí **nastavení DAB/rozšířených nastavení** lze přejít k automatickému sledování vysílače (rozhlasové stanice) na frekvenční pásmo FM.

Pokud již není aktuálně poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) DAB přijímána (například DAB není k dispozici), zkouší zařízení tento vysílač vyhledat a nastavit v pásmu FM.

Předpokladem sledování vysílače (rozhlasové stanice) na různých frekvencích je, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo že se pomocí DAB zobrazí, který vysílač FM souhlasí s vysílačem DAB.

Pokud byl příslušný vysílač FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače (**FM**). Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanici) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB. Zobrazení (**FM**) zmizí.

Pokud je signál příliš slabý a žádný vysílač (rozhlasové stanice) DAB se ve frekvenčním rozsahu FM nedá znovu nalézt, zvuk rádia se potlačí.

Poznámka

Rádiové vysílače (rozhlasové stanice) odpovídají za vysílaný obsah.

Tlačítka stanic



Obr. 13 Uložené skupiny vysílačů (rozhlasových stanic)

V hlavním menu **RADIO** může být uloženo 12 očíslovaných nabídek funkcí vysílačů (rozhlasových stanic) aktuálně zvoleného frekvenčního pásma. Tyto nabídky funkcí jsou označeny jako „tlačítka předvolby stanic“.

Aktivace vysílače (rozhlasové stanice) pomocí tlačítek předvolby vysílačů.

- Stiskněte příslušné tlačítko předvolby vysílače (rozhlasové stanice) pro požadovaný vysílač.

Uložený vysílač (rozhlasová stanice) může být potom aktivován tlačítkem předvolby vysílače pouze tehdy, když je na aktuálním stanovišti dostupný.

Změna paměťového pásma

- Stiskněte funkční tlačítko **[BAND]** » **obr. 13**.

Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazují ve skupinách po 4 funkčních tlačítkách, vždy **[1-4]**, **[5-8]** a **[9-12]**. Pomocí tlačítek **[<]** a **[>]** dotykové obrazovky lze také měnit pásma vysílačů (rozhlasových stanic).

Zobrazení tlačítek předvolby vysílačů (rozhlasových stanic)

Zobrazuje-li se radiotext a tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) nejsou vidět, krátce stiskněte pro opětovné zobrazení tlačítek předvolby vysílačů na radiotext.



Uložení vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka předvolby vysílačů

Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti » **tab. na straně 15**.



Volba, nastavení a uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Volba vysílače (rozhlasové stanice)


Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítky se šipkami  

Stiskněte funkční tlačítko  nebo . Podle nastavení tlačítek se šipkou se přechází mezi uloženými, resp. nastavitelnými vysílači (rozhlasovými stanicemi). Nastavení tlačítek se šipkou pomocí menu **Nastavení (FM, AM a DAB) >>>** strana 17.

Volba vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů


Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte ze seznamu požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) a stiskněte jej. Stiskněte funkční tlačítko  pro návrat k předchozí obrazovce.

Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Seznamy vysílačů (rozhlasových stanic) ve frekvenčním pásmu FM jsou automaticky aktualizovány. Ve frekvenčním pásmu AM a DAB krátce stiskněte funkci  (Aktualizovat) pro aktualizaci seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).

Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)

Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma

Krátce stiskněte funkční tlačítko  (Ručně).

Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)


Postupná změna frekvence

Stiskněte (tůkněte na) tlačítka + - vpravo a vlevo od frekvenčního pásma.
NEBO: Otočte nastavovací tlačítko.

Rychlé procházení frekvenčního pásma

Držte prst stisknutý na posuvném regulátoru ve frekvenčním pásmu a posunujte tahem posuvný regulátor.

Potlačení zobrazení frekvenčního pásma

Stiskněte krátce tlačítko  (Ručně).


Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Uložení aktuálně nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítko předvolby vysílače

Přidrže stisknuté požadované tlačítko předvolby vysílače (rozhlasové stanice), dokud neuslyšíte signální tón. Aktuální vysílač (rozhlasová stanice) se uloží na použité tlačítko předvolby vysílače.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) (stisknutím na dotykové obrazovce nebo přidržetím stisknutého nastavovacího ovladače), dokud se neobjeví obrazovka uložení.

Stiskněte tlačítko předvolby vysílače a po potvrzovacím tónu zůstane vysílač uložen na použité tlačítko předvolby vysílače. Pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) se vraťte nazpět a zopakujte proces.

Vymazání uložení vysílače (rozhlasové stanice)

V menu Setup FM, AM a DAB lze uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny vysílače najednou vymazat.

Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN)

Při aktivovaném automatickém prohledávání vysílačů (rozhlasových stanic) jsou všechny dostupné vysílače aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy po dobu pěti sekund. ➤

Zahájení automatického vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic)

- Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** a potom přímo tlačítko **(SCAN)**.

Ukončení automatického vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic)

- Stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **SCAN** pro zastavení automatického vyhledávání stanic na vysílači (rozhlasové stanici), který právě posloucháte.
- **NEBO:** Stiskněte krátce nastavovací tlačítko. Automatické vyhledávání stanic se ukončí také v případě, že manuálně vyberete stanici pomocí tlačítek pro uložené stanice nebo pokud je vysíláno dopravní hlášení.


Dopravní zpravodajství (TP)

Sledování dopravního zpravodajství pomocí funkce TP je možné pouze tehdy, je-li vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství dostupný. Vysílače (rozhlasové stanice) dopravního zpravodajství jsou uváděny v hlavním menu Radio a v seznamu vysílačů s informací **TP** »» **obr. 8** a »» **obr. 9**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (EON).


Zapnutí a vypnutí funkce TP


- V menu **Nastavení (FM, AM a DAB)** krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Dopravní zpravodajství TP)** pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce »» strana 17.

Pokud aktuální vysílač (rozhlasová stanice) **nepodporuje** funkci TP, objeví se v poloviční výšce na levém okraji obrazovky přeškrtnutý symbol TP .

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlasové stanice)

Zatímco je sledování dopravního zpravodajství v provozu, v režimu audio se zobrazuje v poloviční výšce na levém okraji symbol **TP**. V tomto případě jsou vysílána dopravní hlášení aktuálním vysílačem (rozhlasovou stanicí) nebo vysílačem, který vysílá příslušné dopravní hlášení.

V **režimu FM** musí **naladěný** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci TP. Pokud je po aktivaci funkce TP zvolena paměťovými tlačítky nebo manuálně vysílač (rozhlasová stanice), která **nepodporuje** funkci TP, nekontroluje se, zda existují dopravní hlášení (zobrazení: .

Pokud již nelze nastavené dopravní zpravodajství hlášení přijímat, zobrazí se rovněž symbol  a musí se ručně vyhledat nový vysílač (rozhlasová stanice).

Během provozu **AM** nebo při provozu **Media** se v pozadí vždy připraví některý vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství, pokud je takový vysílač dostupný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Příchozí dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhajícím režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a rádio přepne příp. na vysílač (rozhlasovou stanicí) s dopravními hlášeními.

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti »» strana 43.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

- Stiskněte funkční tlačítko **(Přerušení)** pro ukončení aktuálního dopravního hlášení. Funkce TP zůstává dále zapnuta.
- **NEBO:** Krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Deaktivace)** pro ukončení aktuálního dopravního hlášení a pro trvalou deaktivaci funkce TP. Nastavení v menu lze znovu aktivovat.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Setup FM

- Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení FM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(SCAN): Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickým prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají » strana 15.

(Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP))*: funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá » strana 16 ^{a)}.

(Režim vyhledávání): Určení nastavení šipkových tlačítek **()** a **()**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem zadaným vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

(Razení podle)*: Pro volbu způsobu uspořádání seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)^{a)}.

(Skupina): Uspořádání podle skupin vysílačů (rozhlasových stanic).

(Abecedně): Uspořádání v abecedním pořadí.

Funkční tlačítko: Funkce

(Mazání paměti): Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

(Rozšířená nastavení)*:

(Systém doplňkových informací (RDS)): Rádiový systém dat (RDS) aktivován » strana 12. S deaktivovaným checkboxem nelze funkce rádiového datového systému volit. Funkční tlačítka závisející na RDS jsou potom deaktivovaná (šedá).

(Alternativní frekvence (AF)): Automatické sledování vysílačů (stanic) je při deaktivovaném checkboxu aktivované, potom funkční tlačítko **(RDS regionálně)** zůstává deaktivované (šedé).^{a)}

(RDS regionálně): nastavení pro automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) pomocí RDS » strana 12^{a)}.

(Pevně): Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) se shodným regionálním programem.

(Automaticky): Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

^{a)} V závislosti na zemi a přístroji.

Setup AM

- Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení AM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(SCAN): Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickým prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají » strana 15.

(Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP)): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá » strana 16.

(Režim vyhledávání): Určení nastavení šipkových tlačítek **()** a **()**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem dostupným vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.

(Mazání paměti): Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

Nastavení DAB

- Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení DAB**. »

Funkční tlačítko: Funkce

SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásové stanice) (SCAN). Při probíhající automatickým prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlásové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají »» strana 15.

Režim vyhledávání: Určení nastavení šipkových tlačítek **[↵]** a **[↻]**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

Paměť: Tlačítka se šipkami se dostanete ke všem **uloženým** vysílačům (rozhlásovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

Vysílač (rozhlásová stanice): Tlačítka se šipkami se dostanete ke všem **dostupným** vysílačům (rozhlásovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

NÁHLED: Pro volbu druhu náhledu seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) DAB.

Soubor (multiplex): Hierarchický seznam vysílačů a multiplexů v abecedním pořadí.

Vysílač (rozhlásová stanice): Všeobecný přehled vysílačů (rozhlásových stanic) v abecedním pořadí.

Vysílač (rozhlásová stanice) s dopravními informacemi (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá »» strana 16.

Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlásových stanic).

Rozšířená nastavení: Nastavení služeb DAB.

[☑] Dopravní hlášení DAB: Dopravní hlášení DAB se přehrávají naprosto stejně jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.

Funkční tlačítko: Funkce

[☑] Jiná upozornění DAB: Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.

[☑] Sledování programu DAB-DAB: Automatické sledování vysílačů (rozhlásových stanic) je aktivováno na frekvenčním pásmu DAB.

[☑] Automatické přepnutí DAB-FM: Pro automatické sledování vysílačů (rozhlásových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

Média

Režim médií

Úvod




Jako **mediální zdroje** jsou v následujícím textu označovány zdroje audio, které obsahují soubory audio uložené na různých datových nosičích (například CD, SD karty, externí přehrávač MP3 atd.). Tyto soubory audio lze přehrávat prostřednictvím příslušných mechanik nebo vstupů audio systému Infotainment (šachta pro paměťové karty, multimediální zdířka AUX-IN atd.).

Poznámka

- **Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC a patenty jsou zhotoveny v licenci institutu Fraunhofer Institut IIS.**
- **Tento produkt je chráněn ochrannými a autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej podobných technologií k těmto produktům je bez licence firmy Microsoft nebo jejich oprávněných poboček zakázán.**
- **Systém Infotainment podporuje pouze pro audio kompatibilní soubory, které nejsou poškozené, jiné soubory se ignorují.**
- **Konzultujte seznam kompatibilních zařízení na internetu.**

Požadavky na mediální zdroje a soubory audio

V seznamu uvedené přehrávatelné formáty souborů jsou dále souhrnně označovány jako "soubory audio".

Mediální zdroje	Předpoklady pro přehrávání
 Paměťové karty SD a MMC podle souborového systému FAT12, FAT16, FAT32, XFAT nebo VFAT (max. 2 GB), stejně tak i paměťové karty SDHC a SDXC.	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 8 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až do 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Přehrávací seznamy ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL – Přehrávací seznamy ne větší než 1000 prvků nebo 20 kB – Názvy souborů a složek ne delší než 256 znaků – V paměťových kartách: nejvýše 1000 složek a nejvýše 2048 archivů.
 Datové nosiče USB se specifikací 2.0 podle systému datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT (max. 2 GB).	– Přehrávací seznamy ne větší než 1000 prvků nebo 20 kB – Názvy souborů a složek ne delší než 256 znaků – V paměťových kartách: nejvýše 1000 složek a nejvýše 2048 archivů.
 Přehrávání souborů audio prostřednictvím Bluetooth®.	– Externí přehrávač médií musí podporovat profil Bluetooth A2DP.

a) Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečištění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o tom, jak soubory audio a datové nosiče co nejlépe zhotovit (kompresní poměr, ID3-Tag, atd.), najdete například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru se může doba čtení datového nosiče značně měnit.


Seznamy skladeb určují pouze určité pořadí přehrávání. V seznámech skladeb nejsou uloženy žádné datové soubory. Seznamy skladeb nejsou přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči nejsou uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.






Poznámka

- Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.
- Nepřejímáme za poškozené nebo ztracené soubory na datovém nosiči žádnou odpovědnost.




Pozor na pořadí přehrávání datových souborů a složek












Obr. 14 Možná struktura dat audio CD.

Soubory audio, uložené na datovém nosiči , jsou často uspořádány ve složkách souborů  a v seznamech skladeb , aby se tak stanovila určitá frekvence přehrávání.

Podle svého názvu na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb řazeny pod sebou v číselném nebo abecedním pořadí.


Zobrazení ukazuje příklad konvenčního CD audio, které obsahuje název skladby , složku  a podsložku  » obr. 14 a které se přehrává následovně:¹⁾

1. Skladba  a  v kořenovém adresáři (root)
2. Skladba  a  v první složce F1 kořenového adresáře (root)
3. Skladba  v první podsložce F1.1 složky F1
4. Skladba  v první podsložce F1.1.1 podsložky F1.1
5. Skladba  v druhé podsložce F1.2 složky F1
6. Skladby  a  v druhé složce F2

Poznámka

- Frekvence přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání » strana 20.
- Seznamy skladeb se automaticky neaktivují. Musíte záměrně zvolit pomocí menu výběr skladeb » strana 25.


Hlavní menu MEDIA



Obr. 15 Hlavní menu MEDIA.

Pomocí hlavního menu *MEDIA* mohou být zvoleny a přehrávány různé zdroje médií.

- Stiskněte tlačítko systému Infotainment (*MEDIA*) » obr. 1, » obr. 2 pro otevření hlavního menu *MEDIA* » obr. 15.

¹⁾ V menu Setup médií musí být aktivována funkce  Mix/Repeat včetně podsložek.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí stisknutím funkční plošky (nabídka funkce) **MEDIA** v roletovém menu » » **obr. 16**.

Nejsou-li na výběr žádné zdroje médií, zobrazí se hlavní menu MEDIA.

Funkční tlačítka v hlavním menu Media

Funkční tlačítko (ploška): Funkce	
MEDIA	Stisknutí pro volbu jiného mediálního zdroje » » strana 21. (SD karta): Paměťová karta SD » » strana 22. (Audio Bluetooth): Audio prostřednictvím Bluetooth » » strana 24. (USB): Datový nosič USB » » strana 23. (AUX): Externí zdroj audio » » strana 26.
VOLBA	Otevře seznam skladeb » » strana 25.
◀ nebo ▶	Změna titulu v provozu médií nebo rychlé přetáčení dopředu/dozadu » » strana 22.
	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko (M) se změní na (C) » » strana 22.

Funkční tlačítko (ploška): Funkce	
▶	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko (C) se změní na (M) » » strana 22.
NASTAVENÍ	Otevře se menu Setup Media » » strana 26.
↺↻	Opakovat všechny skladby. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je aktivováno v menu Nastavení médií Mix/Repeat/Scan včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.
↺↻	Opakování aktuálně přehrávané skladby.
↺↻	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
(A) » » obr. 15	Zobrazení s informací skladby (tag ID3 v souborech MP3). Soubory audio: Zobrazení jména interpretu, názvu alba a názvu písně .
(B) » » obr. 15	Proběhla doba přehrávání. Časová lišta umožňuje volbu požadovaného okamžiku přehrávání.
RDS	Rádiový systém dat (RDS) je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu Setup (FM, AM) Setup (FM, AM) » » strana 17.

Zobrazení: Význam	
TP	Dopravní hlášení TP je aktivováno a přijímáno » » strana 16.
📻	Není dostupný žádný vhodný vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi.
i Poznámka	
Při vložení mediálního zdroje nezačne reprodukce automaticky, musí být zvolena uživatelem. Při vyjmutí se zdroj médií rovněž nevmění.	

Změna mediálního zdroje



Obr. 16 Změnit zdroj médií.

- V hlavním menu **MEDIA** stiskněte opakovaně tlačítko Infotainment (MEDIA), abyste přepínali postupně dostupné zdroje médií.



• **NEBO:** Stiskněte v hlavním menu tlačítko **MEDIA** »» **obr. 16** a zvolte požadovaný mediální zdroj.

V dodatečném okně se nevolitelné mediální zdroje zobrazují jako deaktivované (v šedé barvě).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Alternativně volitelné mediální zdroje

Funkční tlačítko: Mediální zdroj

SD karta: Paměťová karta SD »» strana 22.

USB: Datový nosič USB »» strana 23

BT-audio: Přehrávání souborů audio přes Bluetooth® »» strana 24.

AUX: Externí zdroj audio připojený prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN »» strana 26.

Změna skladby v hlavním menu MEDIA



Obr. 17 Hlavní menu MEDIA.

Skladby aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat pomocí tlačítek **◀** nebo **▶**.

Pomocí tlačítek **◀** nebo **▶** nelze seznam skladeb (playlist) ani opustit ani přehrávání seznamu skladeb spustit. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu skladeb.

Ovládání prostřednictvím hlavního menu MEDIA

Použití	Účinek
Stiskněte (tukněte) jednou krátce funkční tlačítko ◀ .	Na začátek aktuální skladby. U doby přehrávání titulu kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu.

Použití	Účinek
Stiskněte (tukněte) dvakrát za sebou krátce funkční tlačítko ◀ .	Při době přehrávání skladby delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu. A případně se přejde od první na poslední skladbu přehrávaného datového nosiče.
Stiskněte (tukněte) jednou krátce funkční tlačítko ▶ .	Jde na následující skladbu. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.
Funkční tlačítko ◀ držte stisknuté.	Rychlý chod vzad.
Funkční tlačítko ▶ držte stisknuté.	Rychlý chod vpřed.

Zasunutí a vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty

Kompatibilní paměťovou kartu zasuňte odříznutým rohem směrem dopředu a doprava do šachty pro paměťovou kartu tak, aby zaklapla »» **obr. 1** »» **obr. 2** ⑨.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasuvací polohu paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Zasunutá paměťová karta se musí na vyjmutí připravit.

- Stiskněte v hlavním menu Media funkční tlačítko **SETUP**, aby se menu **Setup Medien** otevřelo.
- Stiskněte funkční tlačítko **Bezpečné vyjmutí SD karty**. Po zavření systému paměťové karty se na obrazovce objeví hlášení, že karta může být nyní vyjmuta.
- Zatlačte na vloženou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení.

Externí datový nosič připojený na port USB

Vždy podle trhu a vybavení může mít vozidlo k dispozici přípojku USB/AUX-IN » sešit Návod k obsluze.

Soubory audio externího datového nosiče připojeného na USB port lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehrávatelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPody™ a paměťová media USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách » strana 19.

Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na vybavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje » strana 19.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavě lze připojit iPody™, iPady™ nebo iPhone™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako zdroje audio.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejvyšší úrovni volby znázorněny iPod-specifická zobrazení seznamu (**seznamy přehrávání** , **interpreti** , **alba** , **skladby** , **Podcasty**, atd.). »

Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče¹⁾

Přístroj není kompatibilní	
Důvod	Způsob činnosti
Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná.	Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče.

Přístroj nefunguje	
Důvod	Způsob činnosti
Komunikace je rušena.	Zkontrolujte spojení a funkční připravenost externího datového nosiče.

Odpojení spojení

Napojené datové nosiče se **musí** před odpojením připravit na vyjmutí.

- Stiskněte v hlavním menu Media funkční tlačítko **(SETUP)**, aby se menu **Setup Medií** otevřelo.
- Stiskněte funkční tlačítko **Flash USB bezpečně odstranit**. Po uzavření systému

¹⁾ Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

se na obrazovce objeví hlášení, že datový nosič se nyní může vyjmout.

- Datový nosič lze nyní rozpojit.

i **Poznámka**

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.**
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

Připojení externího zdroje audio pomocí Bluetooth®

V režimu Bluetooth-audio se mohou soubory audio externího zdroje audio, spojeného přes Bluetooth®, přehrávat přes reproduktory vozidla, jako například mobilní telefon (přehrávání Bluetooth-audio).

Předpoklady

- Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil Bluetooth® A2DP.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)**.

Zahájení přenosu audio Bluetooth®

- Na externím zdroji audio Bluetooth® (např. na mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment **(MEDIA)**.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko (tůkněte na plošku) **(MEDIA)** a zvolte **(Audio BT)**.
- Stiskněte (tůkněte na) **(Hledat nový přístroj)** pro první spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® **>>> strana 29**.
- **NEBO:** Vyberte některý externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.

• Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainment a na displeji zdroje audio Bluetooth®.

Přehrávání ze zdroje audio Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání z externího zdroje audio Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®.

Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení zdroje audio Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném zdroji audio Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání ze zdroje audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho lze informaci o názvu skladby nebo změně skladby zobrazovat přes systém Infotainment.

Poznámka

• Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth nelze zajistit, že jsou všechny popsané funkce bez chyby proveditelné.

• Na připojeném zdroji audio Bluetooth zásadně vypnete varovné a servisní tóny, například na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se zamezilo rušivým zvukům a chybným funkcím.


• Pro přehrávání hudby nepřipojujte současně externí přehrávač médií přes Bluetooth a přes rozhraní USB informačního systému (Infotainment), protože to může vést k omezením při přehrávání.

• Podle připojeného externího přehrávače se může reakční doba systému měnit.


• Externí přehrávače médií nepřipojujte k přehrávání hudby k systému Infotainment současně přes Bluetooth a přes port USB, protože to může mít za následek problémy při přehrávání.

• Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.

Výběr skladby ze seznamu



Obr. 18 Seznam složek.




Obr. 19 Seznam souborů audio.

Otevření seznamu souborů audio/seznamu složek




• Krátce stiskněte (tukněte) v hlavním menu MEDIA na tlačítko MEDIA >>> obr. 18 pro otevření seznamu skladeb. Přehrávaná skladba se označí >>> obr. 19. >>>

Prohlížejte seznam témat/složek a krátce stiskněte (tlačněte na) požadovanou skladbu, resp. složku. Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

Funkční tlačítko (ploška): Funkce

A » obr. 18	Otevřete menu Zdroje. Stiskněte pro volbu jiných mediálních zdrojů.
B » obr. 19	Zobrazí se aktuálně zvolený zdroj. Po stisknutí přejdete do kořenové složky zobrazeného symbolu zařízení. SD karta : Paměťová karta SD » strana 22. USB : Datový nosič USB » strana 23 BT-audio : Přehrávání souborů audio přes Bluetooth® » strana 24. AUX : Externí zdroj audio připojený prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN » strana 26.
C » obr. 19	Stiskněte funkční tlačítko pro otevření mediálního zdroje nadřazené složky. Po vícenásobném stisknutí se objeví aktuálně zvolený mediální zdroj. Stiskněte jej pro prohledání obsahu zdroje. Číslo, které se ve složce objeví, ukazuje úroveň adresáře » obr. 19.
	Přehrává první skladbu.

Funkční tlačítko (ploška): Funkce

	Opakovat všechny skladby. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je aktivováno v menu Nastavení médií <input checked="" type="checkbox"/> Mix/Repeat/Scan včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.
	Opakovat aktuální skladbu.
	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zahnuje všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je aktivováno v menu Nastavení médií <input checked="" type="checkbox"/> Mix/Repeat/Scan včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.

Poznámka

Skladby, složky a seznamy skladeb lze navolit otočením pravého nastavovacího voliče a vyvolat, resp. otevřít stisknutím.

Nastavení médií

Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu Media stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) **[MEDIA]**.
- Stiskněte funkční tlačítko **[SETUP]** pro otevření menu **SETUP medií**.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná » strana 16. Je-li funkční tlačítko deaktivováno (je šedé), musí být nejprve aktivováno funkční tlačítko **Rádiový systém dat (RDS)** v menu nastavení FM » strana 17.

Mix/Repeat včetně podsložek: Podsložky jsou uvažovány ve zvoleném režimu přehrávání » strana 20.

[Setup Bluetooth]: » strana 37.

Bezpečné odstranění zařízení USB: Systém zavře zařízení USB, to lze potom bezpečně odebrat.

Bezpečné vyjmutí SD karty: Systém zavře SD kartu, tu lze pak bezpečně vyjmout.

Externí zdroj audio na multimediální zdířce AUX-IN

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor (zdířka) AUX-IN » sešit **Návod k obsluze**.

Pro připojení externího zdroje audio ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

Připojený externí zdroj audio se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce.

Připojení externího zdroje audio k multimediální zdířce **AUX-IN**

- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Připojte externí zdroj audio k multimediální zdířce **AUX-IN**.
- Spuštění reprodukce z externího zdroje audio.
- V hlavním menu **MEDIA** krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko (**MEDIA**) a zvolte (**AUX**).

Hlasitost přehrávání externího zdroje audio by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných zdrojů audio »» strana 43.

Zvláštnosti provozu externího zdroje audio přes multimediální zdířku **AUX-IN**

Pracovní krok	Účinek
Volba některého jiného zdroje audio na systému Infotainment.	Externí zdroj audio zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení reprodukce z externího zdroje audio.	Systém Infotainment zůstane v menu AUX .
Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN .	Systém Infotainment zůstane v menu AUX .

Poznámka

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího zdroje audio.**
- **Pokud je externí zdroj napájen přes 12voltovou zásuvku vozidla, mohou vzniknout rušivé zvuky.**

Systém ovládání telefonu (PHONE)*

Úvod do systému ovládání telefonu

Všeobecné pokyny

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth®» strana 30.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat funkcí **Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použitém mobilním telefonu. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilních zařízeních Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní

chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

⚠ POZOR

Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.

- **Jezděte vždy s maximální pozorností a odpovědností.**
- **Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **V oblastech se žádným nebo nedostačujícím pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!**

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- **Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.**

⚠ POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- **Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.**
- **Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.**
- **V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.**


ⓘ UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.

Poznámka

- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na zařízení přes technologii Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze zařízení. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena »»  v **Všeobecné pokyny na straně 28.** Patří k tomu například:

- Okolů potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolů vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

POZOR

Mobilní telefon ve výbuchu ohrožených místech vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpoje-

ny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, nastává výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil Bluetooth handsfree (HFP):** Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou kromě toho zapotřebí další profily Bluetooth, jako třeba ke stahování telefonního seznamu.

- **Profil Audio (A2DP):** Profil Bluetooth pro přenašení zvukových signálů v režimu stereo. Přes tuto funkci lze vytvořit kromě toho spojení pro další dodatečné profily Bluetooth pro zobrazení skladeb a ovládání přehrávání na mobilním přístroji.

UPOZORNĚNÍ

- Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.

Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systém Infotainment musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizována (napojena).

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována, rovněž viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Vyhledat telefon)**.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Volba telefonu)** a potom **(Hledat)**.

NEBO:

- Stiskněte přístrojové tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Bluetooth)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Vyhledávání přístrojů (zařízení))**.

NEBO:

- Vytvořte spojení přímo přes mobilní telefon.

Název funkce Bluetooth Vašeho systému Infotainment se ukáže prostřednictvím **(Setup) > (Bluetooth) > (Název) >>> strana 37.**

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že po ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).
- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.

- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment).

NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.

Pokud bylo spojení úspěšné, zobrazí se hlavní menu **PHONE**. Telefonní seznam a přehledy volání uložené v mobilním telefonu se stáhnou, jakmile byly dotazy

v mobilním telefonu přijaty. Doba zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů. Vždy však může být připojen pouze jeden mobilní telefon prostřednictvím profilu handsfree a druhý prostřednictvím profilu audio Bluetooth.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkouší ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah spojení Bluetooth® je přibližně **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth® se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile se přístroj opět nachází uvnitř dosahu Bluetooth®.

Pokud je dosažen maximální počet spojovaných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejméně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko Nastavení v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko **Bluetooth**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Synchronizované přístroje**.
- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko **☒** za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

i Poznámka

- **Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.**
- **Zajistěte, aby ve vašem mobilním telefonu neexistoval žádný nevyřízený dotaz. V takovém případě by mohly být některé funkce v menu PHONE zablokovány.**

Popis systému ovládání telefonu

Úvod

Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.


Telefonním manažerem lze přes Bluetooth spojit až dva mobilní telefony s informačním systémem (Infotainment) (například

přehrávač audio Bluetooth a jiné zařízení než telefon s handsfree).

i Poznámka

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.**

Hlavní menu PHONE



Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu. »

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud při stávajícím spojení byly pozměněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 37.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil.


Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko **PHONE** v systému Infotainment pro otevření hlavního menu **PHONE**.

Funkční tlačítko: funkce» obr. 20

A	Název spojeného mobilního telefonu. Po stisknutí názvu přejdete do menu Volba telefonu .
B	Tlačítka pro rychlou předvolbu, kterým se vždy může přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu » strana 36.

Funkční tlačítko: funkce» obr. 20

	Šipky k listování mezi tlačítkovými zkratkami. Pohyb mezi různými tlačítky rychlé volby/rychlého přístupu k telefonnímu seznamu.
VOLBA ČÍSLA	K otevření číslicového bloku k zadání volaného čísla » strana 33.
KONTAKTY	Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu » strana 34.
NÁHLED	Umožňuje volbu mezi náhledem tlačítkových zkratk a rychlým přístupem k telefonnímu seznamu » strana 36.
VOLÁNÍ	Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu » strana 35.
NASTAVENÍ	Pro otevření menu Nastavení telefonu » strana 37.

POZOR

Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu



Obr. 21 Aktivní volání.










Obr. 22 Vyřizování více hovorů.

Zobrazení: Význam » obr. 21

- A** Název provozovatele sítě mobilních telefonů (providera), u kterého je mobilní telefon přihlášen.

Zobrazení: Význam »» obr. 21

	Zobrazení telefonního čísla nebo uloženého jména »» strana 37.
	Stiskněte pro příjem hovoru.
	Krátkým stisknutím (túknutím) ukončíte hovor. NEBO: Stiskněte pro odmítnutí přicházejícího hovoru.
	Stiskněte pro ztišení zvonění během volání nebo zase zapnutí.
	Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.
	Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařazením handsfree“ (HFP) přes Bluetooth®.
	Síla signálu sítí mobilních telefonů.

Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace nebo deaktivace privátního režimu:

- K zapnutí, resp. vypnutí privátního režimu stiskněte tlačítko »».

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozi-

dla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

Více hovorů

Systém ovládání telefonu umožňuje uživateli vyřizovat na obrazovce až tři hovory »» **obr. 22.**

Pouze jeden z hovorů může být přítom aktivní.

Poznámka

Funkce pro více hovorů spadá pod servisní služby, které jsou spojeny se SIM kartou uživatele.

Zadání telefonního čísla v menu






Obr. 23 Menu pro zadání telefonního čísla.

Otevření menu Zadání telefonního čísla

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **ZVOLTE číslo**.

Možné funkce

Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice. Klepněte na funkční tlačítko  pro zahájení telefonního hovoru.
Zvolte kontakt ze seznamu.	Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí dostupibilní záznamy. Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt, abyste mohli vést hovor.
Opakování volby	Při stisknutí tlačítka R se volá naposledy zvolené číslo.
Volání při poruše 	V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko Pomoc. K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.
Informační volání 	Stiskněte funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování. »»

Možné funkce

Volání do hlasové schránky

Stiskněte funkční tlačítko **Go automatický záznamník**, abyste hovor uskutečnili.

NEBO: Přidržete funkční tlačítko **Go** stisknuté po dobu asi 2 sekund, abyste hovor uskutečnili.

Pokud jste ještě neuložili číslo hlasové schránky (mailboxu), zadejte ho a potvrďte tlačítkem **OK**.

Poznámka

Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.

Menu telefonní seznam (kontakty)



Obr. 24 Menu Kontakty.



Obr. 25 Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu ¹⁾ spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Podle objemu pře-


nášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.


Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **Kontakty** pro přístup k telefonnímu seznamu.

Možné funkce

Zvolte kontakt ze seznamu.

Vyhledejte kontakt v seznamu a k zahájení volání stiskněte symbol  vpravo od požadovaného kontaktu.

NEBO: Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, klikněte nejdříve na kontakt a potom na zvolené číslo pro provedení hovoru. Pro úpravu čísla před voláním stiskněte .

¹⁾ Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

Možné funkce

Hledání kontaktu přes masku pro hledání

Stiskněte funkční tlačítko **(Hledání)**
 » » **obr. 24** pro otevření vyhledávací masky.

Zadejte ve vyhledávací masce hledané jméno » » **obr. 25.**

Na levé straně pod zadávacím polem je zobrazen počet vhodných výsledků. Pro přechod do seznamu stiskněte tlačítko OK.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro provedení hovoru.

i Poznámka

Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.

Menu hovorů (seznamy hovorů)



- V hlavním menu *PHONE* stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Volání)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(FILTR)**.
- Zvolte požadovaný seznam volání: **(Všechny)**, **(Zmeškané)**, **(Volané)** nebo **(Přijaté)**.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Možná zobrazení v menu volání

Zobrazení: Význam

- Zmeškané:** Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.
- Volané:** Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

Zobrazení: Význam

Přijaté: Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

i Poznámka

Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonu.

Nabídky (menu) přímé volby



Obr. 27 Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam.



Obr. 28 Tlačítka přímého volání

Pomocí tohoto rozbalovacího menu lze funkci tlačítek volit na hlavní stránce
 »» **obr. 27:**

- **A-Z:** Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam
- **OBLÍBENÉ:** tlačítka rychlé volby.

Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam

Těmito tlačítky se lze přímo dostat na kontakty, které začínají zvoleným znakem.

Neexistuje-li žádný kontakt s příslušným znakem, zobrazí se bezprostředně následující kontakt.

Rychlým vícenásobným stisknutím se lze pohybovat pomocí znaků ve spínacích ploškách.

Pro změnu písmen tlačítek stlačujte a k volbě použijte tlačítka se šipkou <1 a >2.

Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby se mohou obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu »» **obr. 28** **A**.

Všechna tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být uloženo až 12 favoritů (oblíbených účastníků).

Možné funkce

Obsazení tlačítek rychlé předvolby

Stisknete v hlavním menu *PHONE* jedno **volné** tlačítko rychlé předvolby.

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Možné funkce

Podržte v hlavním menu *PHONE* **obsazené** tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu *Kontakty*.

Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Pro zavření menu *Kontakty* aniž použijete změny, krátce stiskněte funkční tlačítko **ZPĚT**.

Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby

Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu **Nastavení uživatelského profilu > Správa oblíbených čísel** »» tab. na straně 37.

Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby

Stiskněte v v hlavním menu *PHONE* krátce **přiřazené** tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému volanému číslu.

i Poznámka

Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ. Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.

Telefonní nastavení

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **[NASTAVENÍ]**.

Funkční tlačítko: Funkce

[Volba telefonu]: Zvolte v seznamu mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.

NEBO: Pro připojení nového mobilního telefonu stiskněte **[Hledat]**.

[Bluetooth]: Otevře se menu **Nastavení Bluetooth** » strana 37.

[Uživatelský profil]: Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 37.

Nastavení Bluetooth®

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* tlačítko **[NASTAVENÍ]** a potom funkční tlačítko **[Bluetooth]**.

Funkční tlačítko: Funkce

[Bluetooth]: Stiskněte pro deaktivování Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.

[Viditelnost]: Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.

[Viditelný]: Viditelnost Bluetooth® je aktivována.

Funkční tlačítko: Funkce

[Zakryto]: Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® musí být pro externí synchronizaci přístroje Bluetooth® aktivována se systémem Infotainment. Pokud je audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehráváno, nastaví se viditelnost automaticky na **neviditelný**.

[Název]: Viditelnost nebo změna názvu Bluetooth® ze systému Infotainment. Tento název se zobrazuje na jiných zařízeních Bluetooth®.

[Propojené přístroje]: Zobrazení propojených přístrojů. K zapnutí a vypnutí zařízení a profilů Bluetooth®.

[Hledání přístrojů]: Vyhledávání viditelných přístrojů Bluetooth® v dosahu systému Infotainment. **Maximální dosah je přibližně 10 metrů.**

[Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)]: Pokud má být připojen externí zdroj audio Bluetooth® k systému Infotainment, musí být tato funkce aktivována » strana 24.

Nastavení uživatelského profilu

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **[NASTAVENÍ]** a potom funkční tlačítko **[Uživatelský profil]**.

Funkční tlačítko: Funkce

[Správa oblíbených položek]: Úprava tlačítek zkrácené volby.

Obsazené tlačítko rychlé předvolby: Stiskněte (tukněte) pro vymazání uloženého čísla.

Funkční tlačítko: Funkce

Volné tlačítko rychlé předvolby: Stiskněte (tukněte) pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko rychlé předvolby.

[Číslo hlasové schránky]: K zadání, resp. změně čísla hlasové schránky.

[Třídění podle]: Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno a příjmení** nebo obráceně).

[Importování kontaktů]: Stiskněte pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.

[Zvolte tón zvonění]^{a)}: K volbě tónu zvonění ze seznamu předdefinovaných melodii (vyzváněcí tóny). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění submenu nastavený.

[Upozornění: zapomenutý mobilní telefon]: Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení **„Nezapomeňte na svůj mobilní telefon“** při vypnutí zapalování.

^{a)} Podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený tón vyzvánění. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.


Poznámka

U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.

Menu CAR

Úvod do ovládání menu CAR

Menu CAR



Obr. 29 Menu Vista

Stisknutím tlačítka Infotainment **[Car]** se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPLAYER, nahoře v prvém rohu (funkce Radio nebo Media, není-li aktivovaný asistent jízdy z kopce HDC*).
- ZPĚT-DÁL (ke změně mezi displeji)
- NASTAVENÍ » seřít Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR)

Stisknutím tlačítka Infotainment **[CAR]** a funkčního tlačítka **NÁHLED** lze získat přístup k následně popsaným možným volbám:

- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER
- STAV VOZIDLA

Spotřebiče




Obr. 30 Menu Ukazatel spotřeby

Stisknutím tlačítka Komfortní spotřebiče **ECO** se obdrží informace o stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (galon/h).

i Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Jízdní data



Obr. 31 Menu Jízdní data

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.

Celkový výpočet



Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999 km (mil).

Při dosažení některé z těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná na 0.

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Ecotrainer*



Vyvolání menu ECOTRAINER

- Stiskněte (tukněte) u stojícího vozidla na tlačítko **CAR** systému Infotainment.
- Stiskněte funkční tlačítko **NAHLED** a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

Body: Signalizace způsobu jízdy

Na stupnici od 0 do 100 ukazuje efektivitu jízdního stylu od zahájení jízdy. Čím je zobrazená hodnota větší, tím je způsob jízdy efektivnější. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

Ø km/l: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko **ECO tipy**, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků. »

Zobrazení » obr. 32: Význam

- 1 Bílý sloupec popisuje aktuální moment. Ukazuje místo aktuálního vyhodnocování.
- 2 Sloupec pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu.
- 3 Sloupec pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupčky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší jsou sloupce, tím efektivnější je způsob jízdy. Barva oblohy znázorňuje průměr posledních 3 minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).
- 4 Vpravo od zobrazení vozidla mohou různé symboly signalizovat aktuální způsob jízdy. » tab. na straně 40 .

Symboly » obr. 33: Význam

- A Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
- B Doporučení pro řazení.
- C Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
- D Ekologický způsob jízdy.

Stav vozidla



Obr. 34 Menu Stav vozidla

Krátkým stisknutím (t'knutím) tlačítka **Stav vozidla** se obdrží informace ohledně sdělení ke stavu vozidla a k systému Start-Stop.

i Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Pneumatiky



Obr. 35 Menu Pneumatiky


Stisknutím tlačítek **< Zpět** nebo **Dále >** se obdrží přístup do systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, abyste zjistili stav tlaku vzduchu v pneumatikách » obr. 35.

Z tohoto menu se pomocí tlačítka **Kalibrace/Nastavení** se tlak vzduchu v pneumatikách uloží do paměti.

Nastavení

Menu Nastavení systému (SETUP)

Úvod k tématu



Obr. 36 Hlavní menu

Vyvolání hlavního menu nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko systému Infotainment (MENU) pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Hlavní menu a systémová nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) (Setup) pro otevření hlavního menu Systémová nastavení.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Nastavení barvy zvuku): Provedte nastavení hlasitosti a barvy zvuku »» strana 43.

(Obrazovka): Realizace nastavení obrazovky »» strana 41.

(Datum a čas): Provedení nastavení data a času »» strana 42.

(Jazyková verze/Language): Krátkým stisknutím zvolte požadovaný jazyk pro textové informace.

(Dodatečné jazyky klávesnice): Pro volbu dodatečných jazyků pro klávesnici.

(Jednotky): Nastavení měrných jednotek »» strana 42.

(Konfigurační asistent): Otevře asistenta pro první konfiguraci systému Infotainment.

(Tovární nastavení): »» strana 42.

(Bluetooth)*: Realizace nastavení Bluetooth.

(Systémová informace): Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Copyright): Informace s právními ustanoveními k softwarovým licencím, použitým u rádia.

Poznámka

Pro správné fungování všech informačních systémů (Infotainment) je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení obrazovky



Obr. 37 Displej v režimu Standby

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) (Setup) pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Krátké stisknutí (tuknutí na) funkčního tlačítka (Obrazovka). Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny. »»

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

Úroveň jasu: Volba stupně jasu obrazovky.

Zobrazování času v pohotovostním režimu: : V režimu Standby se zobrazuje aktuální čas na obrazovce systému Infotainment » **obr. 37.**

Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.

Obrazovka vypnuta (za 10 s): Pokud je tato funkce aktivována a obrazovka informačního systému (Infotainment) není obsluhována, displej se po uplynutí této doby vypne. Při dotyku obrazovky nebo stisknutím tlačítka Infotainment se obrazovka znovu zapne.

Nastavení jazykové verze

Může být stanovena jazyková verze obrazovky.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **(Setup)** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení.**
- Stiskněte funkční tlačítko **(Jazyk/language).**
- Stiskněte pro volbu požadované jazykové verze seznamu.

Dodatečný jazyk pro klávesnici a jazyk systému můžete nastavovat vzájemně nezávisle.

Datum a čas

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **(Setup)** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení.**
- Stiskněte funkční tlačítko čas a datum.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Čas): Nastavení aktuálního času stisknutím tlačítek se šipkami **(▲)** nebo **(▼).**

(Zobrazování údaje hodin): Volba formátu pro zobrazení aktuálního času (formát 12 nebo 24 hodin).

Automatické přestavení na letní čas^{a)}: Automaticky se nastaví letní čas.

(Datum): Nastavení data stisknutím tlačítek se šipkami **(▲)** nebo **(▼).**

(Zobrazení data): Volba formátu pro zobrazení data.

^{a)} Závisí na vybavě.

Rozměrové jednotky¹⁾

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **(Setup)** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení.**
- Stiskněte funkční tlačítko **Jednotky.**

Tovární nastavení

Návrat k továrnímu nastavení

Při vynulování (vrácení) nastavení do stavu při předání vozidla jsou podle toho zadaná data **stejně tak i provedená nastavení** vymazána.

- Listujte v seznamu nahoru a stiskněte spodní funkční tlačítko **(Tovární nastavení).**
- Zvolte nastavení, které chcete vynulovat nebo zvolte možnost **(Všechna).**
- Potvrďte bezpečnostní dotaz, který se objeví po stisknutí funkčního tlačítka **(Nulování).**

¹⁾ Viz. návod k obsluze vozidla, systémová nastavení CAR.

Zvuk

Nastavení zvuku a hlasitosti

Provedení nastavení



Obr. 38 Menu nastavení barvy zvuku

V závislosti na dané zemi, zařízení a vybavení se rozmanitost dostupných nastavení může měnit.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **(SOUND)** pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**. Lze použít také tlačítko **(MENU)** a následně je možné zvolit zvuk.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Všechna nastavení se okamžitě přezvou.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Balance - Fader): Nastavení orientace zvuku (balance/fader). Kruh ukazuje aktuální vyrovnání barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro vystředění orientace zvuku uvnitř vozidla krátce stiskněte (tukněte na) funkční tlačítko znázorněné dvěma kroužky, které se nachází mezi šipkami nebo stiskněte tlačítko **(STŘED)**, resp. proveďte změnu postupně pomocí tlačítek se šipkou. Tato funkce je dostupná přes menu **(SOUND)**.

(Vyrovnání): Nastavení vlastnosti zvuku (výšky, středy, hloubky). Pro pokles úrovně ekvalizéru na 0 stiskněte Vynulovat.

(Ztlumení zvuku): Funkční tlačítko pro aktivaci MUTE.

(Minipřehrávač): V pravém horním rohu MINIPLAYER (režim Radio nebo Media).

(Setup): Otevře menu **Nastavení zvuku**.

(Maximální hlasitost při zapnutí): Stanovení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.

(Dopravní zpravodajství): Stanovení hlasitosti reprodukce zpráv (například při příjmu nějakého dopravního hlášení).

(Hlasitost závisící na rychlosti): Stanovení úrovně způsobení hlasitosti, závislé na rychlosti. Hlasitost zvuku se automaticky zvyšuje se stoupající rychlostí.

(Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku při parkování): K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Potvrzovací tón): Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.

(Hlasitost AUX): Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku zdrojů audio připojených ke zdířce AUX.

(Audio BLUETOOTH): Konfigurace hlasitosti pro audio Bluetooth.

Věcný rejstřík

A

Audio DMB	13
Automatické vyhledávání vysílačů (SCAN) režim rádia	15
AUX-IN	26
externí zdroj audio	26
multimediální zdířka AUX-IN	26

B

Balance (vyvážení mezi levou a pravou stranou)	43
bezdrátové komunikační rozhraní	24
bezpečnostní upozornění	6
Bluetooth	
nastavení	37
Profily	29
Bluetooth audio (externí zdroj audio)	24
BT-audio	24

C

CAR	38
-----------	----

D

DAB	13
DAB+	13
digitální rádio	
Audio DMB	13
DAB	13
DAB+	13
doběhová doba	7
dodatečné okno	8

E

Externí datový nosič	
MEDIA-IN	23
USB	23
externí zdroj audio	
Bluetooth audio	24
Externí zdroj audio	26
MEDIA-IN	23

F

Fader (vyvážení mezi přední a zadní částí) ..	43
funkční tlačítka	
viz.: nabídky funkcí	8
funkční tlačítka (softkeys)	7

H

hlasitost	
viz. základní hlasitost	7
Hlasitost	
Dopravní zpravodajství	43
Hlasitost při zapnutí	43
Hlasitost při zapnutí	43
hlavní menu	
MEDIA	20
RADIO	11
Hlavní menu	
PHONE	31
systém	41
hledání skladby	22
Hloubky	43

Ch

chod vpřed	22
chod vzad	22

I

iPad	23
iPhone	23
iPod	23

K

Krátký návod k obsluze	6
------------------------------	---

M

MEDIA	19
bitrate (přenosová rychlost)	19
Bluetooth audio	24
Externí datový nosič připojený na port USB ..	23
hlavní menu	20
chod vpřed	22
chod vzad	22
iPod, iPad a iPhone	23
MEDIA-IN	23
multimediální zdířka AUX-IN	26
pořadí přehrávání	20
požadavky	19
Setup	26
seznamy skladeb	19
soubory MP3	19
soubory WMA	19
USB	19
volba skladby	22
změna mediálního zdroje	21
změna skladby	22
zobrazení	19, 20
menu CAR	38
Místa se zvláštními předpisy	29
Multimedia	23, 26
multimediální rozhraní	
AUX-IN	26
multimediální zdířka AUX-IN	26

mute	7	PHONE		frekvenční pásma	15
N		A2DP	29	hlavní menu	11
nabídka funkcí (softkey)	8	Bluetooth profily	29	název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače	12
Nastavení		HFP	29	radiotext	12
Bluetooth	37	Hlavní menu	31	rádiový datový systém RDS	12
PHONE	37	Kontakty	34	tláčítka stanic	14
uživatelský profil	37	místa se zvláštními předpisy	29	Volba vysílače, nastavení a uložení do paměti	15
Nastavení zvuku	43	Nastavení	37	rádio	11
nastavení (SETUP)	41, 43	Nastavení Bluetooth	37	RDS	
Nastavení (SETUP)		nastavení uživatelského profilu	37	TP (Traffic Program)	16, 17
datum a aktuální čas	41	Oblíbení (tláčítka přímého volání)	36	reprodukce	
jazyk	41	Popis funkce	29	AUX-IN	26
nastavení Bluetooth	41	seznamy hovorů	35	externí datový nosič (USB)	23
Nastavení hlasitosti	43	Síť GSM	29	rozhraní multimédií	
nastavení obrazovky	41	Spojení přes systém Infotainment	30	USB	23
rozměrové jednotky	41	Synchronizace mobilního telefonu	30		
systém	41	Synchronizace přes systém Infotainment	30		
tovární nastavení	41	Systém ovládání telefonu	28, 31		
Zvuk	43	Telefonní seznam	34	S	
návod k obsluze		Volání do hlasové schránky	34	SCAN	
funkční tlačítka	8	volba	33, 34	viz. Automatické vyhledávání vysílačů	15
kontrolní box	8	všeobecné pokyny	28	SD karta	22
tláčítka zařízení	8	výbuchem ohrožená místa	29	SETUP	
		Zadání telefonního čísla	33	viz: "nastavení (SETUP)"	41, 43
		Zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu	37	Seznamy hovorů	35
		Zobrazení a symboly	32	sledování dopravního hlášení (TP)	17
		požadavky na		sledování dopravního zpravodajství (TP)	16
		karty SD	19	Středy	43
		paměťové karty	19		
		Přehled přístrojových tlačítek	2, 3	T	
		Přehled zařízení	2, 3	tláčítka přímého volání	
		přístrojová tlačítka (hardkeys)	7	viz PHONE	36
				touchscreen	8
		R		TP (Traffic Program)	
		RADIO		vysílač dopravního zpravodajství	16, 17
		Automatické vyhledávání vysílačů (SCAN)	15	vysílač (stanice) dopravního zpravodajství	16
		filtr podle typu vysílače (PTY)	13	Treble (Nastavení výšek)	43
P					
paměťová karta (SD karta)	22				

U

USB	
Chybová hlášení	24
není čitelné	23
Poruchy	24
připojit externí datový nosič	23
rozpojit spojení	23
USB port ↔	
Ovládání iPad	23
Ovládání iPhone	23
Ovládání iPod	23
Úvod	6
Uživatelský profil	
nastavení	37

V

Volání do hlasové schránky	34
Volba čísla	33
Volba (telefonní číslo)	33
Výbuchem ohrožená místa	
telefon	29
Vyhledávání vysílačů	
viz. Automatické vyhledávání vysílačů	15
vypnutí	7
Výšky	43
Vyvážení hlasitosti (balance - mezi levou	
a pravou stranou / fader - mezi přední	
a zadní částí)	43
Vyvážení zvuku (balance / fader)	43

Z

základní hlasitost	
vypnutí zvuku (mute)	7
změna	7
zapnutí	7
zobrazení v tomto návodu	8

Zvláštnosti	
provoz AUX	27
Zvuk (výšky / středy / hloubky)	43

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.04.16

Česky 575012715CA (04.16)



575012715CA

